KING CANADA

PISTOLET À PEINTURER ULTRA ROBUSTE

MODÈLE: 8180

OUTILLAGES KING CANADA OFFRE UNE GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS POUR USAGE DOMESTIQUE.

PREUVE D'ACHAT

S.V.P. gardez votre preuve d'achat pour la garantie et le service d'entretien de votre machine.

GARANTIE LIMITÉE

OUTILLAGES KING CANADA fait tous les effort pour s'assurer que nos produits sont satisfaisants aux standards de qualité et de durabilité. OUTILLAGES KING CANADA offre aux consommateurs une garantie limitée de 2-ans, dès la date d'achat, que chaque produit est sans défauts de matériaux. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés directement ou indirectement à l'abus, négligences ou accidents, réparations ou modifications et manque d'entretien. OUTILLAGES KING CANADA ne détient aucune responsabilité envers la mort, blessures à la personne ou à la propriété ou dans le cas d'incidents, en cas spécial ou dommages-intérêts indirects survenus pendant l'utilisation de nos produits. Pour profiter de cette garantie, le produit ou la pièce doit être retourné pour vérification par le détaillant ou le distributeur. Les frais de transport et de manutention sont la responsabilité du consommateur. Si un défaut est trouvé, OUTILLAGES KING CANADA va soit réparer ou remplacer le produit.

Spécifications

Modèle	8180
Type de Pistolet	Succion
Débit d'air	5-10 pi^3/min
Pression d'opération	50-80 lb/po^2
Prise d'air	1/4" NPT
Volume du Godet	1 Litre
Dimension de la Buse	1.8mm

MANUEL D'INSTRUCTIONS

DROITS D'AUTEURS © 2019 TOUS DROITS RÉSERVÉS PAR OUTILLAGES KING CANADA INC.

AVERTISSEMENTS, OPÉRATION ET MAINTENANCE

Attention! Lorsque vous utilisez des solvents et des agents de nettoyage tel que de la trichloréthylène et de la chlorure de méthyle, des réactions chémiques peuvent ce produire sur le godet en aluminium, le pistolet et les composants galvanisés (une petite quantité d'eau ajouter au trichloréthylène produit de l'acide chlorhydrique). Ceci peut causer l'oxidation, alors n'utilisez pas ces agents de nettoyage. N'utilisez pas de l'acide comme agent de nettoyage.
Avertissement! Ne jamais dirigé le pistolet vers vous même ou autres personnes. Ces solvents et agents de dilution peuvent causer des brullures. Avant toutes réparations, débranchez du système d'air comprimé. Avant l'utilisation, surtout après une réparation, assurez-vous que boutons et les écrous sont serrés adéquatement et que le boyau à air et le pistolet ne contiennent aucune fuite.

Application
Ce pistolet est pret pour l'utilisation avec n'importe-quelle compresseur à réservoir qui livre un minimum de 5 à 10 pi^3/min à 40 lb/po^2 pour usage intermittent, 9.3 pi^3/min à 40 lb/po^2 pour usage continue. Ce pistolet nécessite un compresseur comprenant un régulateur et un manostat avec arrêts/départs automatiques. Ce pistolet comprend une soupape qui arrête la circulation d'air à travers le pistolet lorsque vous relâchez la gâchette.
Le godet fourni est conçu pour alimentation par succion seulement, ce qui est idéale pour l'application de peintures légères ou médium (teinture et laque). Ce pistolet n'est pas conçu pour l'essence et les colles.

Opération
Assurez-vous que le godet et le boyau à air soient branchés correctement au pistolet. Règlez la pression du compresseur à air entre 50 et 80 lb/po^2. Il est recommandé de garder une distance de 10-12" entre le pistolet et la surface à peinturer.

Ajustement de la Direction et Largeur de Pulvérisation
Pour obtenir une pulvérisation horizontale ou verticale, desserrez l'anneau de verrouillage (A) et tournez la buse d'air (B) dans la direction désirée. Resserrez l'anneau de verrouillage.
Pour ajuster la largeur de pulvérisation, tournez le bouton d'ajustement de largeur (C). Tournez ce bouton vers la gauche pour augmenter la largeur de pulvérisation.

Ajustement du Volume de Fluide
Tournez le bouton d'ajustement du volume de fluide (D) dans le sens horaire pour réduire le volume de fluide, tournez le bouton d'ajustement du volume de fluide (D) dans le sens anti-horaire pour augementer le volume de fluide.

Maintenance après usage
Pour maintenir votre pistolet à peinturer, il doit être complètement nettoyer après chaque utilisation. Soyez prudent de pas endommager l'anneau de verrouillage, la buse à air et l'aiguille à peinture. Utilisez une brosse avec du diluant pour nettoyer l'anneau de verrouillage et la buse à air. Ne pas tremper le pistolet au complet dans un diluant ou solvent. Pour nettoyer le passage de peinture, pulvérisez du diluant.

DIAGRAMME DES PIÈCES ET LISTES DES PIÈCES
Pour obtenir les diagrammes et listes des pièces mise à jour, référez-vous à la section Pièces dans le site web King Canada.