Général GUIDE D'ENTRETIEN

APPALACHES
PLANCHERS DES APPALACHES



GUIDE DE PROTECTION ET D'ENTRETIEN

Recommandations pour l'entretien de votre nouveau plancher préfini

INSTALLATION ET GARANTIE Nous vous invitons à lire soigneusement ce guide et à respecter les règles d'installation indiquées sur notre site Internet www.planchersappalaches.com. Vous comprendrez qu'à défaut de vous conformer à nos recommandations de protection et d'entretien, vous risquez de perdre votre garantie.

PROTECTION ET ENTRETIEN Votre plancher de bois franc de Planchers des Appalaches Ltée se nettoie et s'entretient facilement. Il est recommandé de passer régulièrement le balai, la vadrouille sèche et l'aspirateur muni d'une brosse douce pour éviter l'accumulation de sable et de poussière sur la surface.

HUMIDITÉ Le bois étant une fibre naturelle, les variations d'humidité dans la pièce où se trouve votre plancher de bois franc entraînent un retrait ou une expansion. Il faut donc tenir l'humidité dans la gamme normale (de 35% à 55%), ce qui est facile à l'aide d'une bonne ventilation et d'un humidificateur ou d'un déshumidificateur. Presque partout au Canada, un humidificateur sera nécessaire au cours de l'hiver.

RAYONNEMENT SOLAIRE La teinte de votre plancher changera avec le temps et l'exposition au soleil. Il est donc bon de **déplacer régulièrement les petits tapis** pour conserver une teinte uniforme de votre plancher.

<u>LIQUIDES</u> Essuyez le plus vite possible tout liquide renversé sur votre plancher pour éviter de l'endommager. Après avoir épongé le liquide, essuyez soigneusement à l'aide d'une serviette en papier ou un tissu éponge sec. Vous pourriez disposer des tapis aux endroits vulnérables (autour de l'évier, entrées extérieures, etc.). Si vous renversez un liquide, veillez à bien essuyer le plancher sous le tapis afin qu'il n'en reste pas en contact avec le plancher. Ne lavez pas votre plancher avec une vadrouille mouillée. **L'eau accumulée risque d'endommager ou de déformer votre plancher**.

PROTECTION La poussière abrasive (sable, poussière extérieure ou litière à chat) risque d'endommager tout plancher de bois franc quelle que soit la résistance de la finition. Balayez et passez régulièrement l'aspirateur **avec une brosse douce**, mais n'utilisez pas la brosse rotative dont sont pourvus la plupart des aspirateurs verticaux.

Vous assurerez aussi une bonne protection en disposant **des paillassons et des tapis** aux endroits vulnérables (entrées extérieures et intérieures). N'oubliez pas de nettoyer sous les bordures de tapis, car les poussières ont tendance à s'y accumuler. Pour la base de vos tapis, choisissez du caoutchouc ne contenant aucun solvant, une fibre naturelle non traitée (bois ou jute, par exemple) ou de l'uréthane broyé de ¼ po. N'utilisez pas de tapis munis d'un revêtement collant ou adhérent : ils contiennent des plastifiants qui pourraient attaquer ou décolorer la finition. On retrouve parfois ces mêmes plastifiants dans certains tapis. Dans la cuisine, disposez des tapis aux postes de travail et aux endroits les plus exposés aux liquides. Facile à laver, le coton est généralement le meilleur choix. N'employez pas de tapis avec revêtement inférieur dans la cuisine.

Vérifiez tout ce qui entre en contact avec le plancher. En plus de poser des tampons de feutre sous les meubles, vous devrez les nettoyer régulièrement et vérifier leur niveau d'usure tous les 6 mois pour éviter d'endommager le plancher. Les talons hauts sont déconseillés : ils exercent une très forte pression sur le plancher, risquant de le marquer ou de l'érafler. Si vous traînez des meubles sur le plancher, vous risquez aussi de l'endommager,

surtout s'il s'agit de meubles lourds (réfrigérateur, piano, fauteuil, etc.). Placez-les sur un morceau de tapis posé à l'envers et tirez sur le tapis, ce qui protégera votre plancher.

Assurez-vous que les fauteuils à roulettes sont munis de roulettes suffisamment larges, et protégez votre plancher à l'aide d'un tapis de sol couvrant toute la surface de déplacement du fauteuil. Nettoyez régulièrement la zone couverte par le tapis protecteur. Attention aux jouets des enfants : ils risquent aussi d'endommager la surface. Les ongles et les griffes des **animaux domestiques** présentent un risque certain pour votre plancher : veillez à les tailler régulièrement. Surveillez aussi les bols d'eau, qui sont une source potentielle d'humidité sur le plancher.

PRODUITS ET APPAREILS D'ENTRETIEN La publicité suggère de nombreux produits supposément conçus pour l'entretien des planchers de bois franc préfinis, mais certains de ces produits peuvent s'avérer très endommageant pour la finition ou lui donner une apparence laiteuse. Pour vérifier facilement si vous avez un bon nettoyant, il vous suffira de l'essayer sur un miroir ou une plaque de verre, et d'observer s'il laisse des traces sur le verre.

Conseils sur certains produits et appareils d'entretien	
Ammoniaque	Alcalin trop puissant – risque de décolorer le bois.
Vinaigre	Acide susceptible de réagir avec la finition et de la ternir.
Produits à polir liquides	Contiennent des cires qui font reluire le plancher en laissant une couche de produit susceptible de contaminer la finition.
Traitements anti-poussière	Laissent des traces grasses ou cireuses.
Produits d'entretien	Contiennent des détergents puissants susceptibles d'attaquer la finition, d'y laisser des traces ou de contaminer les couches inférieures du système de finition.
Produits utilisables avec une vadrouille et un seau	Répandent de l'eau sur le plancher, ce qui peut être catastrophique.
Appareils de nettoyage à la vapeur	La plus endommageant des méthodes d'entretien sur le marché pour votre plancher. La chaleur combinée à la vapeur risque de faire fendiller le bois, et l'eau est très mauvaise pour la finition.
Appareils combinant un réservoir de vaporisation et une vadrouille	Le liquide vaporisé directement sur le plancher risque de pénétrer dans les rainures et d'endommager le plancher si les gouttelettes ne sont pas assez fines.

Pour l'entretien de votre plancher, nous vous recommandons de passer le balai et l'aspirateur, et d'utiliser le *nettoyant pour plancher multi-surfaces Planchers des Appalaches ou un autre produit spécifié pour les planchers de bols franc préfinis*, que vous appliquerez avec une vadrouille sèche à microfibres.

Le tampon de microfibres est lavable jusqu'à 300 fois à la machine. Évitez toutefois les javellisants, assouplisseurs et produits en feuille pour le séchage, car ils pourraient laisser des traces sur votre plancher. Pour toute autre question sur les méthodes et produits de protection et d'entretien de votre plancher de bois franc, consultez le détaillant autorisé de Planchers des Appalaches de votre région, ou notre site Internet, à www.planchersappalaches.com.