


ÉCRAN DE BAIN

BATHSCREEN

PIÈCES DE REMPLACEMENT

REPLACEMENT PARTS

N° NO	PIÈCE PART		CODE
1	Couvert d'extrusion murale Wall extrusion cap	SJ1166	33002903
2	Extrusion murale Wall extrusion	AL1024	33002898
3	Joint de serrage Squeeze gasket	R1001C	33002901
4	Panneau clair fixe Clear fixed panel	N/D	N/D
5	Ensemble de joint pour porte et panneau fixe Gasket kit for door and fixed panel	303-08-15 (JT6012)	33002900
6	Ensemble de penture Hinge kit	HY031	33002899
7	Cheville murale Wall anchor	Ø6	N/D
8	Vis 4 MM X 40 MM 4 MM X 40 MM screw	ST4*40	N/D
9	Capuchon pour trou de vis Cover for screw hole	Ø8.7	N/D
10	Vis auto-perçante Round head self-drilling screw	ST4*18	N/D
11	Ancrage de vitre Bracket for glass	CU857	33002905
12	Joint de bas de porte Bottom door gasket	GT18806-08-16 (JT6170)	33002902
13	Capuchon pour trou de vis Cover for screw hole	SJ121	N/D
14	Barre de support Support bar	BG924+CU122 +CU121	33002904
15	Porte claire Clear door	N/D	N/D
16	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	SJ727	N/D
17	Support d'installation pour vitre Glass wedge spacer	SJ919	N/D
18	Clé hexagonale Hex. key	N/D	N/D



ALASKA
33002429
TS2303
TASSILI.CA

FINI CHROME
CHROME FINISH

GARANTEE LIMITEE
AN
1
YEAR
LIMITED WARRANTY

TASSILI SUPRA®