


ÉCRAN DE BAIN

BATHSCREEN

PIÈCES DE REMPLACEMENT

REPLACEMENT PARTS

N° NO	PIÈCE PART		CODE
1	Couvert d'extrusion murale Wall extrusion cap	SJ1166-BK	33002915
2	Extrusion murale Wall extrusion	AL1024-BK	33002910
3	Joint de serrage Squeeze gasket	R1001C-BK	33002913
4	Panneau clair fixe Clear fixed panel	N/D	N/D
5	Ensemble de joint pour porte et panneau fixe Gasket kit for door and fixed panel	303-08-15 (JT6012)-BK	33002912
6	Ensemble de penture Hinge kit	HY031-BK	33002911
7	Cheville murale Wall anchor	Ø6	N/D
8	Vis 4 MM X 40 MM 4 MM X 40 MM screw	ST4*40	N/D
9	Capuchon pour trou de vis Cover for screw hole	Ø8.7	N/D
10	Vis auto-perçante Round head self-drilling screw	ST4*18	N/D
11	Ancrage de vitre Bracket for glass	CU857-BK	33002917
12	Joint de bas de porte Bottom door gasket	GT18806-08-16 (JT6170)-BK	33002914
13	Capuchon pour trou de vis Cover for screw hole	SJ121-BK	N/D
14	Barre de support Support bar	BG924+CU122 +CU121-BK	33002916
15	Porte claire Clear door	N/D	N/D
16	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	SJ727	N/D
17	Support d'installation pour vitre Glass wedge spacer	SJ919	N/D
18	Clé hexagonale Hex. key	N/D	N/D



ALASKA

33002430

TS2303

TASSILI.CA

FINI NOIR

BLACK FINISH



TASSILI

SUPRA®