





Freedom Roof Organizer



Scan for more:




CLICKCONCEPTS GmbH
Ferdinand-Porsche-Str. 4
73479 Ellwangen, DE
Tel.: +49 (7961) 96 393 900
web: www.qeedo.de

Item-No.: **Z3820**



Bedienungsanleitung | User Instruction

Der Freedom Roof Organizer ist universell für alle Dachzelte ab 2024 geeignet.
Je nach Modell wird er an einer anderen Position platziert.
The Freedom Roof Organizer is universally suitable for all roof tents from 2024.
It is placed in a different position depending on the model.


Freedom Compact, Freedom Family, Freedom Air




Freedom Slim




Hänge den Roof Organizer an den 10 vorgesehenen Ösen im Dach ein.
Hook in the Roof Organizer on the 10 designated hooks on the roof.



Spanne den Organizer mit Hilfe der Kordelstopper.
Tighten the organizer using the cord stoppers.



Lege das Tablet in die transparente Folientasche
Place the tablet in the transparent foil pocket



Stelle den Winkel der Tablet-tasche mit dem Kordelstopper ein
Use the cord stopper on the back to adjust the angle of the tablet.

Tipp:

Nach dem Einstellen der perfekten Länge der Seile, kannst du diese kürzer verknoten, abschneiden und die Enden vorsichtig mit einem Feuerzeug versiegeln.
After adjusting the perfect length of the ropes, you can knot them shorter, cut them off and seal the ends carefully with a lighter.