


10033499 10033500

Spin

Spieltisch mit Kicker und Billard
Game Table with Soccer and Billard

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Scannen Sie den folgenden QR-Code, um Zugriff auf die aktuellste Bedienungsanleitung und weitere Informationen rund um das Produkt zu erhalten.



ARTIKEL

Artikelnummer

10033559, 10033560

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**Hersteller:**

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Deutschland.





















**Dieses Produkt entspricht den folgenden
Europäischen Richtlinien:**

2009/48/EG














SICHERHEITSHINWEISE

- Die Montage sollte durch einen Erwachsenen erfolgen. Der zusammengebaute Spieletisch ist in seinen Abmessungen relativ groß und könnte nicht gut durch Türen passen. Daher wird empfohlen, das Spieletisch in dem Raum zusammenzubauen, in dem gespielt werden soll.
- Falls Sie den Spieletisch in einen anderen Raum transportieren möchten, müssen möglicherweise die Beine erst abmontiert und dann wieder angebracht werden.
- Dieser Spieletisch ist nur für die private Nutzung geeignet.
- Verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich für den beabsichtigten Zweck.
- Beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine lange Lebensdauer und optimale Funktionstüchtigkeit Ihres Spieletischs zu gewährleisten:
 - Den Spieletisch nicht im Freien stehen lassen. Regen, Schnee und hohe Luftfeuchtigkeit schaden dem Material. Auch eine längere Sonneneinstrahlung ist aufgrund der ausbleichenden Wirkung auf die Farben nicht zu empfehlen.
 - Reinigen Sie den Tisch regelmäßig. Dabei genügt es, die Oberflächen mit einem feuchten Lappen abzuwischen, um Staub und andere Rückstände zu entfernen. Für eine gründlichere Reinigung kann man ein handelsübliches Reinigungsmittel verwenden, das weder Wachs noch ein Scheuermittel enthalten sollte. Bitte unbedingt darauf achten, dass alle Reinigungsmittelspuren restlos entfernt werden und die Oberflächen nicht nass bleiben. Um die Gleitfähigkeit der Spielerstangen zu erhöhen, wird empfohlen, ausschließlich ein hochwertiges Silikonspray zu verwenden. Es sollten möglichst keine Pflanzen- oder Mineralfette verwendet werden.
- Wenn Sie den Spieletisch an eine andere Person weitergeben stellen Sie sicher, dass diese Person den Inhalt der Aufbau- und Bedienungsanleitung kennt.
- Stellen Sie diesen Spieletisch immer auf einen ebenen und festen Untergrund.
- Vor jeder Nutzung sollten Sie alle Teile auf Ihre Funktion überprüfen und bei nicht einwandfreier Nutzbarkeit diesen Tisch nicht benutzen.
- Verwenden Sie immer eine Unterlage (Pappe oder Teppich) unter den Tischbeinen des Gerätes zum Schutz Ihrer Einrichtung.
- **ACHTUNG:** Um Probleme bei der Montage bzw. Befestigung der Tischbeine zu vermeiden, schrauben Sie zunächst alle Tischbeine gleich an und abschließend alle fest.

LIEFERUMFANG

<p>P1</p>  <p>Seitenpanel x2</p>	<p>P2</p>  <p>Kopfpanel x2</p>	<p>P3</p>  <p>Spielfeld x1</p>	<p>P4</p>  <p>Halterung x2</p>
<p>P5</p>  <p>Billardplatte x1</p>	<p>P6</p>  <p>Beinstütze x2</p>	<p>P7</p>  <p>Beinwinkel rechts x2</p>	<p>P8</p>  <p>Beinwinkel links x2</p>
<p>P9</p>  <p>Spielbrettblende x2</p>	<p>P10</p>  <p>Beinseitenverkleidung x2</p>	<p>P11</p>  <p>Beinabschlussblende x2</p>	<p>P12</p>  <p>obere Endplatte x2</p>
<p>F1</p>  <p>Kunststoffstreifen x4</p>	<p>F2</p>  <p>Ecktasche x4</p>	<p>F3</p>  <p>Seitentasche x2</p>	<p>F4</p>  <p>1er-Spielfigurstange (rot)x1</p>
<p>F5</p>  <p>2er-Spielfigurstange (rot) x2</p>	<p>F6</p>  <p>4er-Spielfigurstange (rot) x1</p>	<p>F7</p>  <p>1er-Spielfigurstange (blau) x1</p>	<p>F8</p>  <p>2er-Spielfigurstange (blau) x2</p>

<p>F9</p> <p style="text-align: right;">x1</p>	<p>F10</p> <p style="text-align: right;">x8</p>	<p>F11</p> <p style="text-align: right;">x8</p>	<p>F12</p> <p style="text-align: right;">x8</p>
<p>4er-Spielfigurstange (blau)</p>			
<p>F13</p> <p style="text-align: right;">x2</p>	<p>F14</p> <p style="text-align: right;">x8</p>	<p>F15</p> <p style="text-align: right;">x8</p>	<p>F16</p> <p style="text-align: right;">x4</p>
<p>Rotationsachse Handgriff Stopper Sicherungsstift</p>			
<p>F17</p> <p style="text-align: right;">x4</p>	<p>F18</p> <p style="text-align: right;">x2</p>	<p>F19</p> <p style="text-align: right;">x2</p>	<p>F20</p> <p style="text-align: right;">x2</p>
<p>Fußverstellungsschraube Tor Auffangkorb Punkttestand</p>			
<p>H1</p> <p style="text-align: right;">x16</p>	<p>H2</p> <p style="text-align: right;">x8</p>	<p>H3</p> <p style="text-align: right;">x12</p>	<p>H4</p> <p style="text-align: right;">x18</p>
<p>Schraube 3,5x1-3/4" Schraube 3x1/2" Schraube T3,5x21mm Schraube T3,5x1/2" mm</p>			
<p>H5</p> <p style="text-align: right;">x8</p>	<p>H6</p> <p style="text-align: right;">x8</p>	<p>H7</p> <p style="text-align: right;">x8</p>	<p>H8</p> <p style="text-align: right;">x8</p>
<p>Schraube 3,5x1-3/4" Schraube 1/4" Mutter 1/4" Schraube T5/32 X1</p>			

<p>H9</p>  <p>x8</p> <p>Mutter 4/32"</p>	<p>H10</p>  <p>x32</p> <p>Unterlegscheibe 1/4"x16 mm</p>	<p>H11</p>  <p>x8</p> <p>Schraube 1/4"x1-1/2"</p>	<p>H12</p>  <p>x16</p> <p>Schraube F4x1-1/2"</p>
<p>H13</p>  <p>x16</p> <p>Innensechskant 4/32"</p>	<p>H14</p>  <p>x4</p> <p>Schraube 3,5x1</p>	<p>A1</p>  <p>x1</p> <p>Satz Billardkugeln</p>	<p>A2</p>  <p>x1</p> <p>Triangel</p>
<p>A3</p>  <p>x2</p> <p>Queue</p>	<p>A4</p>  <p>x2</p> <p>Kreide</p>	<p>A5</p>  <p>x1</p> <p>Bürste</p>	<p>A6</p>  <p>x2</p> <p>Spielfußball</p>
<p>T1</p>  <p>x1</p> <p>Innensechskant-Schlüssel</p>	<p>T2</p>  <p>x1</p> <p>Schrauben-Schlüssel</p>		

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability. Scan the QR code to get access to the latest user manual and other information about the product.



ITEM

Item number	10033559, 10033560
-------------	--------------------

DECLARATION OF CONFORMITY



Producer:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin,
Deutschland.


This product is conform to the following European Directives:

2009/48/EG


SAFETY INSTRUCTIONS



- **ASSEMBLY AND DISMANTLING MUST ONLY BE CARRIED OUT BY ADULTS.** Once assembled your table is quite wide and may not fit through your doors. For this reason you should assemble it in the room you intend it to be used. Should you wish to move your table to another room, it might be necessary to remove its legs.
- This table football set is only designed for private use. For commercial use, the warranty loses its validity. Please use this game exclusively for its intended purpose.
- Your table has been manufactured for indoor playing: do not leave it outdoors. Rain, snow and high humidity may damage its materials. Prolonged exposure to the sun is to be avoided too, due to its ultraviolet effects which will ruin the colours.
- Clean your table periodically. It is sufficient to wipe its surfaces using a damp cloth. For a deeper cleaning you can use any household detergent which does not contain wax or abrasives. Should you wish to further improve bars smoothness, only employ a good quality silicone spray. Please be careful not to use any vegetal or any other type of grease or you run the risk of attracting dirt.
- Should you pass on the table football set to another person, please make sure that this person is aware of the assembly and user instructions.
- Always place the table set on even and stable surfaces.
- Before each use, check that all parts are working correctly and do not use the table football set if that is not the case.
- Always place a protective layer (cardboard or carpet) under the table legs to protect your floors.
- **CAUTION:** To avoid any problems in the assembly or fastening of the table legs, first screw on all legs loosely at the same time and only tighten them later.

Schritt 1
STEP 1




Schritt 2
STEP 2



Schritt 3**STEP 3****Schritt 4****STEP 4**


Schritt 5

STEP 5




Schritt 6

STEP 6




Schritt 7

STEP 7




Schritt 8

STEP 8




Schritt 9
STEP 9



Schritt 10

STEP 10



Schritt 11

STEP 11

