

BRIENZ

Naťahovač na hodinky

10045566 10045567 10045568 10045569
10045570 10045571 10045572 10045573
10045574 10045575



COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO
COMFORTING
OMFORTING
FORTINGCOM
TINGCOMFO

KLARSTEIN


www.klarstein.com

Spoštovana stranka,


Čestitamo Vam ob nakupu tega izdelka. Prosimo vas, da natančno preberete in upoštevate navodila za uporabo, da se prepreči poškodovanje naprave. Kakršna koli okvara, povzročena neupoštevanjem navodil in opozoril, navedenih v priročniku, ni predmet naše garancije in zanjo ne odgovarjamo.

NÁHĽAD

- (1) Napájanie
- (2) Spínač svetla
- (3) Prepínač programov
- (4) Držiak na hodinky
- (5) Točňa
- (6) USB kábel
- (7) Utierka
- (8) Modré LED svetlo
- (9) Tlačidlo Zapnutia/Vypnutia



VLASTNOSTI ZARIADENIA




- Univerzálny USB napájací kábel, vhodný pre všetky napájacie adaptéry mobilných telefónov.
- Ako zdroj energie možno použiť aj externú nabíjačku, ktorá je odolnejšia a ekonomickejšia ako batérie.
- Viacúčovníkový program je vhodný pre rôzne typy použitia.
- Modré LED okolité svetlo (s nezávislým ovládaním spínača).
- Na držiak z pamäťovej peny je možné pripevniť pánske a dámske hodinky.

Berte na vedomie:

- Tento produkt používajte s napájacím adaptérom mobilného telefónu s výstupným napätím 3-9 V.
- Nepoužívajte napájací adaptér iného elektronického zariadenia.
- Neotáčajte otočný tanier v ťažkovači hodínok, inak sa poškodí zabudovaný obvod.
- Ak chcete predĺžiť životnosť motora, nechajte motor po 30 po sebe nasledujúcich dňoch odpočívať 2 hodiny.

PROGRAMY

- **OFF:** Vypnúť
- **P 1 :** 2 minúty dopredu, 6 minút pauza a následne sa cyklus opakuje.
- **P 2 :** 2 minúty dozadu, 6 minút pauza a následne sa cyklus opakuje.
- **P 3 :** 2 minúty dopredu, 6 minút pauza, 2 minúty dozadu, 6 minút pauza a následne sa cyklus opakuje..
- **P 4 :** Naťahovač hodínok beží 3 hodiny a zastaví sa na 9 hodín.
- **Tlačidlo ON/OFF:** Zapnutie/vypnutie okolitého svetla



ČASTO Kladené otázky

- (1) Kde nájdem AC adaptér?

Tento produkt nie je vybavený sieťovým adaptérom, ale napájacím káblom USB. Pripojte napájací adaptér vášho mobilného telefónu k tomuto napájaciemu káblu USB, aby ste mohli produkt používať.

- (2) Prečo sa naťahovač hodínok neotáča?

Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený k naťahovaču hodínok. Skontrolujte, či je váš napájací adaptér správne pripojený k elektrickej sieti. Skontrolujte, či je tlačidlový spínač pod otočným tanierom naťahovača hodínok v pracovnej polohe.

- (3) Prečo sa naťahovač hodínok po niekoľkých minútach zastaví?

Zvyčajne sa znova spustí o niekoľko minút (v závislosti od programu). Ak nefunguje dlhší čas, skontrolujte detaily nastaveného programu. V programe 4 zostane nehybný 9 hodín. Mnoho zákazníkov si potom mylne myslí, že výrobok je pokazený. Po 9 hodinách sa však naťahovač hodínok opäť spustí a pokračuje v programe. Ak to tak nie je, prečítajte si odpovede na otázku 2.

(4) Naťahovač hodínok nefunguje s mojim typom hodínok, prečo?

Najprv sa uistite, že vaše mechanické hodinky majú funkciu automatického naťahovania strojčeka. Program 4 nie je vhodný pre mechanické hodinky s nízkou účinnosťou, v najhoršom prípade sa hodinky pokazia.

(5) Ako správne nasadím hodinky na držiak?

Odstráňte držiak z pamäťovej peny z otočnej platne, umiestnite okolo neho hodinky, zatvorte remienok a umiestnite držiak do drážky. Ak nemôžete dať hodinky okolo držiaka normálne (pretože remienok je príliš krátky), použite silu na zapnutie hodínok, pretože pamäťová pena sa dá stlačiť.

(6) Prečo nie je v naťahovači hodínok priehradka na batérie?

Tento produkt je vybavený USB napájacím káblom, takže ho možno nabíjať napájacím adaptérom mobilného telefónu alebo externou nabíjačkou, ktorej životnosť a ekonomickosť je niekoľkonásobne vyššia ako u batérie. Nabíjacia kapacita naťahovača hodínok sa pohybuje okolo 1500-2100 mA (toľko ako päť bežných 1,5 batérií). Tradičná externá batéria má kapacitu cca 10000-20000 mA, takže ju možno použiť na opakované nabíjanie.

POKYNY K LIKVIDÁCII



Ak vo vašej krajine existujú právne predpisy týkajúce sa likvidácie elektrických a elektronických zariadení, tento symbol na výrobku alebo na obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domovým odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Likvidáciou tohto produktu v súlade s predpismi chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych pred negatívnymi dôsledkami. Informácie o recyklácii a likvidácii tohto produktu získate od miestnych úradov alebo u služby likvidácie domáceho odpadu.

Tento výrobok obsahuje batérie. Ak vo vašej krajine existuje zákonný predpis o likvidácii batérií, batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom. Informácie o likvidácii batérií nájdete v miestnych predpisoch. Likvidáciou tohto produktu v súlade s predpismi chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych pred negatívnymi dôsledkami.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Napájanie	Počet hodiniek
10045566	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045567	220-240 V ~ 50/60 Hz	2
10045568	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045569	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045570	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045571	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045572	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045573	220-240 V ~ 50/60 Hz	1
10045574	220-240 V ~ 50/60 Hz	2
10045575	220-240 V ~ 50/60 Hz	1

VÝROBCA

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlín, Nemecko



KLARSTEIN