

# Sèche chaussures PRO

CE



## En résumé

- Régulation de la température – Air soufflé
- Protection thermique
- Fonction Ozone qui tue les bactéries et désodorise
- Enlève les mauvaises odeurs
- Fonctionne aussi pour les gants, les chaussettes...
- Température de chauffe constante
- Temps de préchauffage : 5 minutes
- 2 niveaux de chauffe – (35°C ou 55°C)
- Timer digital paramétrable de 10 à 240 min
- Conforme RoHS et norme CE
- Fonctionnement silencieux



## Précaution

- Ne pas laisser branché quand vous ne l'utilisez pas
- L'appareil doit être débranché pour son nettoyage
- Nettoyer en surface à l'aide d'une éponge humide.
- Bien essuyer à l'aide d'un chiffon propre et sec
- Ne pas immerger

## Composition

- 100 % ABS

## Propriétés

- Branchement 220V
- Puissance 110W
- Modèle certifié CE