

Grignoteuse



Attention à vos
Mains




Utilisations exclusives

L'outil est conçu pour la coupe de la tôle acier , inox , et aluminium en

Accessoires

- Vérifier l'état d'usure du poinçon et de la matrice :
- Consulter le manuel de la machine s'il est nécessaire de les changer
- Porter des gants pour tout changement d'accessoire

Contrôles avant/ après utilisation, chute ou blocage



- Retirer la batterie pour toute intervention ou changement d'accessoire.
- Porter des gants
- Aucune pièce / vis ou fragment manquants, aucune déformation ni fissure.
- L'état de l'interrupteur doit être parfait, les ventilations doivent être dégagées.
- Au démarrage, laisser la machine tourner à vide quelques secondes en l'orientant de façon non dangereuse en cas de projections : il ne doit y avoir aucune vibration ni bruit suspect.

Zone de travail sécurisée

- Si vous êtes en hauteur, votre position doit être stable et personne ne doit se trouver en dessous.
- Pas de personnel sans EPI à proximité

Posture et manipulation correctes

- Orienter le bloc de coupe de façon à pouvoir effectuer le travail voulu si nécessaire
- Vérifier avec la jauge correspondante l'épaisseur de la tôle à couper
- Ne jamais tenir la pièce à la main, utiliser un étau ou un serre joint si besoin, caler les chutes longues.
- Toujours les deux mains sur la machine.
- Pas de pression excessive sur la machine pour éviter la surcharge
- Pas de contact entre l'outil et la matière avant le démarrage
- Restez toujours attentifs aux risques de coupure avec les matériaux travaillés.

