

FICHE TECHNIQUE



- ✓ Répare et regonfle en quelques seconde votre pneu **sans outil et sans démontage**
- ✓ N'endommage pas le pneu
- ✓ Permet de reprendre la route en toute sécurité

Mode d'emploi

1. Retirer si possible l'objet qui a provoqué la crevaison, dégonfler le pneu complètement
2. Manœuvrez votre véhicule pour placer si possible l'endroit de la crevaison contre le sol
3. Bien agiter l'aérosol et par temps froid, le réchauffer à la main ou à l'aide de votre chauffage d'habitacle
4. Visser complètement le raccord, sans forcer
5. L'aérosol en position verticale, pulvériser jusqu'à épuisement du produit
6. Lorsque le pneu est regonflé, dévisser rapidement le raccord et rouler environ 15km sans dépasser 50km/h par bien répartir le produit
7. Contrôler et compléter la pression si nécessaire selon les préconisations du constructeur

Convient uniquement aux pneus tubeless et aux pneus avec chambre à air.

Faites contrôler ou réparer votre pneu par un spécialiste

Ne convient pas pour les pneus déchirés, les crevaisons supérieures à 5mm ou sur les flancs



03.10.38.38.38

Retrouvez les produits sur bardahl.fr
www.econettoyagemoteur.fr

