



Qwetch
DO IT WITH PASSION

Guide entretien

ENTRETIEN ET UTILISATION



· Ne pas mettre au lave-vaisselle, four à micro-ondes, four traditionnel ou au congélateur.



- Nettoyer avant chaque utilisation.
- Nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse et/ou du bicarbonate de soude. Utiliser un support non-abrasif.
- Faire sécher tête en bas.
- Entreposer en laissant le contenant ouvert.
- Attention, les liquides ou aliments chauds peuvent brûler : utiliser le produit avec précaution.




- Ne pas dépasser la capacité de remplissage. Remplir jusqu'au-dessous du pas de vis.
- Pour éviter les éclaboussures et les fuites, fermer correctement et complètement le bouchon/couvercle afin d'assurer l'étanchéité du produit. Le transport en position verticale est recommandé.

ASTUCES

Voici quelques astuces pour bien conserver au chaud vos plats préférés :

Préparez votre contenant :

Pour réchauffer le contenant, ébouillantez ses parois en y versant de l'eau chaude.



Servez-vous de belles portions ! Plus la boîte repas est remplie, plus l'isotherme sera efficace.

Chaud devant ! Mettez-y des aliments chauds (et non tièdes) pour que la chaleur se maintienne le plus longtemps possible.

Patience, patience ! Évitez d'ouvrir votre boîte repas plusieurs fois avant de déjeuner. Gardez-vous ce plaisir pour le moment de la dégustation.



@QWETCH



@QWETCH.FR



QWETCH

#qwetch