


P188627LF

RP79823▲

Handle Assembly with Set Screw,
Button and Allen Wrench
Ensemble de manette Avec Vis de
fixation, bouton et Llave Allen
Mecanismo de llave con Tornillo de
Ajuste, Botón y Clé Allen



RP78361▲

Lift Rod Assembly
Barra de Alzar
Tige de Manoeuvre



RP78355▲


Cap
Embase
Casquillo

RP78353

Bonnet Nut
Écrou de chapeau
Tuerca bonete

RP78367


Cartridge
Cartouche
Cartucho



▲ Specify Finish
Especifique el acabado
Précisez la Finition


RP51345▲

RP51345▲-1.2
Aerator & Wrench
Aireador y Llave
Aérateur et Clé




RP79824▲

Spout Flange & Gasket (1 Hole)
Brida y Empaque (1 agujeros)
Bride et Joint (1 trous)




RP82298▲

Escutcheon & Base Plate (3 Hole)
Chapetón y Placa de Base (3 agujeros)
Boîtier et Plaque de Finition (3 trous)



RP38958▲

Pop-Up with Metal Flange and Plastic Tail Piece Less
Lift Rod
Drenaje automático con brida de metal y la pieza de
cola plástica menos la barra de alzar
Renvoi mécanique avec colerette en métal et
raccord droit de vidange en plastique sans la tige de
manoeuvre



RP47029

Bracket
Abrazadera
Support



RP47030

Nut & Wrench Assembly
Ensamble de Tuerca y Llave
Écrou et clé

