








AC1050A
Record Storage Crate
Instruction Manual




Questions, problems, missing parts?
Before returning to the store, call Customer Service
8 a.m. – 6 p.m., EST, Monday – Friday
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

PARTS LIST

1	2	3	4 & 5
			
Bottom Panel 1pc	Back Side Panel 1pc	Front Side Panel 1pc	Side Panel 2pcs


STEP 1. Place the bottom panel (1) on a flat surface. Attach the back (2) and front (3) panels to the bottom piece and slide into place.

STEP 2. Slide the side panels (4 & 5) on the front and back panels.









AC1050A
Record Storage Crate
Manual de instrucciones




¿Tiene preguntas, ha tenido problemas o hay piezas faltantes?
Antes de devolver el producto a la tienda, comuníquese con nuestro Servicio al Cliente
de 8 a. m. a 6 p. m., hora del este, de lunes a viernes
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

LISTA DE PARTES

1	2	3	4 & 5
			
Panel inferior 1pc	Panel posterior 1pc	Panel Frontal 1pc	Panel Lateral 2pcs


PASO 1. Coloque la pieza inferior (1) sobre una superficie plana. Fije los paneles posterior (2) y frontal (3) a la pieza inferior y deslícelos en su lugar.

PASO 2. Coloque los paneles laterales (4 y 5) en los paneles frontal y posterior.








AC1050A
Record Storage Crate
Manuel d'utilisation



Des questions, problèmes, pièces manquantes?
Avant de retourner au magasin, appelez le service à la clientèle
De 8 h à 18 h, HNE, du lundi au vendredi
1-888-CROSLEY
www.crosleyradio.com

LISTE DES PIÈCES

1	2	3	4 & 5
			
Panneau du bas 1pc	Panneau Arrière 1pc	Panneau Avant 1pc	Panneau latéral 2pcs

ÉTAPE 1. Placez le panneau inférieur (1) sur une surface plane. Fixez les panneaux arrière (2) et avant (3) à la pièce inférieure et glissez-les en place.

ÉTAPE 2. Placez les panneaux latéraux (4 et 5) sur les panneaux avant et arrière.

