

JÄMÄ



Käyttöohjekirja
myUpway™


UHB FI 1605-1
331759

1 Yleistä

Internetin ja myUpway™:n avulla voit tarkastaa lämpöpumpun tilan ja asuntosi lämpötilan. Saat selkeän perustan, jonka avulla voit tehokkaasti seurata ja ohjata lämmitystä ja käyttövesimukavuutta. Mahdollisen toimintahäiriön yhteydessä saat hälytyksen sähköpostiisi ja voit ryhtyä nopeasti toimenpiteisiin.

myUpway tarjoaa lisäksi mahdollisuuden säätää asuntosi viihtyisyyttä kaikkialta maailmasta.

Tässä käyttöoppaassa selostetaan myUpway:n (myupway.com) käyttö.



MUISTA!

Ennen kuin voit aloittaa myUpway:n käytön, se on asennettava ja konfiguroitava lämpöpumpun asennusohjeen mukaisesti.



VIHJE!

Lisätietoa on osoitteessa myupway.com.



MUISTA!

Kun muodostat yhteyden myUpway:een, internet-liittymäsi kautta siirtyä dataa.

Palvelutarjonta

myUpway:n kautta voit käyttää eri palvelutasoja. Ilmainen perustaso ja premium-taso, jossa voit valita erilaisia laajennettuja palvelutoimintoja kiinteää vuosimaksua vastaan (maksun suuruus riippuu valituista toiminnoista).

Palvelutaso	Perus	Premium ¹⁾
Valvo	X	X
Hälytys	X	X
Historia ²⁾	X	X
Laajennettu historia ³⁾		X
Muuta asetuksia ⁴⁾		X

Vaatimukset

Jotta myUpway toimisi laitteistossasi, vaaditaan seuraavat:

- Yhteensopiva laitteisto.
- Verkkoakaapeli Cat.5e UTP (suora, uros-uros), kaapeliverkkoyhteys. Jos laitteiston lähellä ei ole kaapeliverkkoa, voidaan käyttää esim. langatonta verkkoa, mobiililaajakaistaa tai verkkoa sähköverkon kautta (powerline-adapteri).
- Internet-liittymä (laajakaista).
- Selain, jossa on JavaScript-tuki. Jos käytät Internet Exploreria, sinun tulee käyttää versiota 7 tai uudempaa. Katso JavaScriptin aktivointiohjeet selaimesi ohjeesta.

1) Nämä toiminnot ovat käytettävissä premium-tasolla.

2) Historia sisältää 1 kuukauden historiatiedot. Se kattaa rajoitetun määrän parametreja asennuksesta riippuen, lisätietoa on sivulla 7.

3) Laajennettu historia sisältää historiatiedot myUpway:n kytkennästä lähtien. Se kattaa 30-kunta parametria asennuksesta riippuen, lisätietoa on sivulla 7.

4) Muuta asetuksia tarjoaa periaatteessa täyden pääsyn valikoihin "SISÄILMASTO", "KÄYTTÖVESI" ja "LÄMPÖPUMPPU" (poikkeuksena muutama alivalikko kuten "aika ja päiväys", "omat kuvakkeet" ja "sms").

2 Rekisteröi myUpway

OHJE | TIETOA | EVÄSTEET [SELECT LANGUAGE](#)

myUpway™

Sähköposti

Salasana (Vahvista salasanasi)

Kirjaudu sisään

Rekisteröi uusi tili

Täytä alla oleva lomake, jos haluat rekisteröidä uuden tilin.

Yhteystiedot

Yksityishenkilö Yritys

Nimi

Osoiterivi 1

Osoiterivi 2

Postinumero

Postitoimipaikka

Alue

Maa

Aluevyöhyke

Sisäänkirjautumistiedot

Sähköposti

Salasana

Vahvista salasanasi

Hyväksyn Käyttöehdot

Rekisteröidy

Ellei sinulla vielä ole tiliä myUpway:lle, avaa myupway.com/Register ja noudata ohjeita.

HUOM!

Uuden tilin rekisteröinti vaatii voimassa olevan sähköpostiosoitteen (sähköpostiosoite toimii käyttäjätunnuksena).

1. Täytä vaaditut kentät (muista valita onko kyseessä yksityinen tili vai liittykö se johonkin yritykseen).
2. Lue ja hyväksy tilausehdot.
3. Paina rekisteröintipainiketta. Ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistusviesti.
4. Vahvista rekisteröinti napsauttamalla viestissä olevaa linkkiä.
5. Sisäänkirjautuminen.

3 Tarvitsetko apua?



VIHJE!

Lisätietoa ja ohjeita löydät ohjesivulta.
Kotisivun yläreunassa on linkki ohjesivulle.

Aloitussivu


Liitä laitteisto

Kun kirjaudut sisään ensimmäisen kerran, sinun on liitettävä laitteisto tiliisi. Voit liittää tiliisi useampia laitteistoja.

Lisää laitteisto seuraamalla kotisivulla olevia ohjeita.



VIHJE!

Tarkemmat ohjeet saat napsauttamalla .



HUOM!

Sähkökomponenttien vaihdon jälkeen sinun on ehkä liitettävä laitteisto uudelleen myUpway:een.

Omat laitteistot

OHJE | TIETOA | EVÄSTEET | SELECT LANGUAGE

myUpway™

Omat laitteistot | Ohjelmisto | Tiliasetukset | Kirjaudu ulos



Omat laitteistot

Lisää laitteisto

Omat laitteistot /

Omat laitteistot

Alla voit tarkastella lähemmin joitakin liitettyjä laitteistoja. Jos haluat liittää uuden laitteiston, valitse vasemmalta Lisää laitteisto.

Star 6 Inverter X	Star 6 Inverter X
 PL 21, Tuotekatu 11 212 01 Raisio Finland	 PL 21, Tuotekatu 11 212 01 Raisio Finland
Admin	Admin

1

Jos tiliisi on liitetty useampia laitteistoja, kotisivusi voi kirjautumisen jälkeen näyttää tältä.

Tässä voit valita minkä laitteiston tiedot näytetään.

Yleiskuvaus

OHJE | TIETOA | EVÄSTEET | SELECT LANGUAGE

myUpway™

Omat laitteet | Ohjelmisto | Tiliasetukset | Kirjautu ulos

Omat laitteet / Star 6 Inverter / Status / Yleiskuvaus /

Yleiskuvaus

Star 6 Inverter
PL 21, Tuusula 11
212 01 Rasio
Finland

Hallinto

Status

Yleiskuvaus

Huoltotiedot

Häilytys

Muuta asetuksia

Historia

Premium

Muokaus

Tuki

3.5°C

21.6°C

55.0°C

Status

Lisätarvikkeet

Tällä sivulla näytetään laitteistosi tiedot.



MUISTA!

Laitteiston muuttaminen ja päivittäminen myUpway:n kautta voi kestää jopa viisi minuuttia.

Siirrä kohdistin laitteistosi kuvan päälle, jolloin näet milloin myUpway kommunikoi viimeksi sen kanssa.

Status

Yleiskatsaus: Tässä näytetään valitun laitteiston tilayhteenveto. Esimerkiksi lämpötilat, käyttötila sekä mahdolliset ilmoitukset.

Huoltotiedot: Tässä näytetään tiedot valikosta "INFO" (tietojen määrä riippuu laitteistosta).

Muuta asetuksia

Tämä vaihtoehto vaatii premium-palvelun.

Tässä voit muuttaa asetuksia valikoissa "SISÄILMASTO", "KÄYTTÖVESI" ja "LÄMPÖPUMPPU" (poikkeuksena muutamat alivalikot kuten esim. "aika ja päiväys", "omat kuvakkeet" ja "sms").

Historia

Tässä näytetään laitteistosi tila- ja lämpötilahistoria käyrinä.

Voit myös viedä tiedot .csv-tiedostoon, jonka voi avata mm. Excelillä.

Valittavien vaihtoehtojen määrä riippuu palvelutasosta.

Perustasolla näytetään 1 kuukauden historia. Historia sisältää tiettyjen parametrien tiedot (esim. sisä-/ulkolämpötila, käyttöveden ylälämpötila/la-
taus, kompressorin käyntiaika (yhteensä ja käyttövesiosuus), lämmönke-
ruunesteen meno- ja tulolämpötila, lämmitysveden meno- ja tulolämpötila,
laskettu menolämpötila ja kausiriippuvainen lämmönkeruunesteen meno-
ja tulolämpötila). Käyrästössä näytetään vain yksi parametri kerrallaan.

Premium-tasolla näytetään laajennettu historia siitä, kun myUpway kytket-
tiin. Laajennettu historia sisältää noin 30 parametria asennuksesta riippuen
(esim. asteminuutit, virta 1, virta 2, virta 3, kompressorikäynnistykset,
kuumakaasun lämpötila, imukaasun lämpötila jne) Kaikki parametrit voi-
daan näyttää käyrästössä samaan aikaan.

Hälytys

Tässä näytetään hälytystiedot, korjausehdotus sekä hälytyshistoria.

Premium

Tässä voit tilata eri toiminnot premium-palvelutasolta ja katsoa tilaustesi
tilat ja ostohistorian.

Mukauta

Täällä voit tehdä seuraavan:

- Mukauttaa yleiskuvan (sivu joka avautuu, kun kirjautut laitteistoosi).
- Poistaa laitteiston profiiliin (laitteiston nimi ja osoite).
- Turvallisuus (antaa muiden myUpway-tilien ohjata ja/tai valvoa laitteis-
toa).

Tuki

Täältä voit ladata käyttöohjeita sekä uusimman ohjelmiston.

Ohjelmisto

Täältä voit etsiä uusinta ohjelmistoa laitteistoosi.

Kirjoita sarjannumero ja paina Etsi-painiketta.

Jos sarjanumerolle on ohjelmisto, saat latauslinkin ja yksityiskohtaiset
päivitysohjeet.

Tiliasetukset

Täällä voit muokata myUpway-tilisi asetuksia.


Täällä voit:

- Muuttaa tiliin liitettyä sähköpostiosoitetta.
- Muuttaa salasanan.
- Muuttaa yhteystietoja.
- Määrittää, milloin myUpway lähettää sähköpostin (esim. hälytyksen yhteydessä).
- Katsoa tilisi ostohistorian.
- Poistaa tilin myUpway:sta.

Kirjaudu ulos

Täällä kirjaudut ulos myUpway:sta.

Kaukora Oy
PL 21, Tuotekatu 11
212 01 Raisio
+358 2 437 4600
E-mail: kaukora@kaukora
www.kaukora.fi



331759