

ALLASKAAPIN ASENNUS

Kiinnitä allaskaapin oven vedin kahdella kiinnitysruuvilla kumpaakin oveen (Kuva 1). Asenna tarvittaessa tukijalat (myydään erikseen) kaapin pohjaan (Kuva 2). Kiinnitä allaskaappi kaapin takaseinässä olevista kiinnitysaukoista seinäpintaan mukana olevilla asennusruuveilla ja kiinnitystulpilla (Kuva 3). Malleissa jossa on allasta varten upotus etureunassa, aseta tiivistenauha kaaren suojaksi ennen altaan asennusta.

HUOM! OTA KIINNITYKSESSÄ HUOMIOON SEINÄN MATERIAALI!

ALTAAN ASENNUS

Laita allaskaapin yläreunaan jääville tasoille asennusliimaa (esim. Würth Power Tack) ja nosta allas allaskaapin päälle (Kuva 4). Tarvittaessa asenna allas seinään ruuvikiinnityksellä allasvalmistajan ohjeiden mukaisesti.

ALLASKAAPIN HUOLTO

Allaskaappi on rakenteeltaan jauhemaalattua terästä, joten puhdistus miedoilla pesuaineilla riittää. Puhdistusta ei saa suorittaa hankausjauheella, hankausnesteellä tai liuotinpesuaineella, sillä tuotteen maalipinta voi vaurioitua. Varmista pesuaineen sopivuus kokeilemalla ensin pienelle alueelle huomaamattomaan kohtaan.

SÄILYTÄ TÄMÄ HOITO-OHJE TALLESSA MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

