



River Pump

VESIÖÖSA®

KALVOPAINESÄILIÖ

AUTOMATIIKALLA



VESIÖÖSA
50 L/6 BAR

RAKENNE

Vesiöosa sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun kalvopainesäiliön, jalustan tai seinätelineen säiliölle, säädettävän painekeytkimen, painemittarin, varoventtiilin, osat yhteen liittävä 5-tieyhteen sekä 50 L ja 120 L vesiöosissa metallivahvisteisen paineletkun pumppuun tai putkistoon liittämistä varten.

LISÄVARUSTEET

Tilattaessa toimitetaan lisävarusteina mm. moottorisuojakytkin, muoviputken liittimet, sähkömoottorin ja painekeytkimen välinen kaapeli, säiliön ja ejektoripumpun välinen sulkuhana sekä metallivahvisteisia letkuja tarpeen mukaan.

KÄYTTÖKOhteet

- omakotitalot
- vapaa-aajan asunnot
- maatilat

Soveltuu seuraavien pumpputyypin yhteyteen:

- uoppopumput
- kuiva-asenteiset pumput
- ejektoripumput

OMINAISUUDET

- kätevä asentaa, monipuoliset sijoitusmahdollisuudet, putkien tulosuunta vapaasti valittavissa
- säästää työtä ja kustannuksia asennuskohteessa
- kotimaiset kalvopainesäiliöt on valmistettu ruostumattomasta teräksestä
- huolto helppoa



VESIÖÖSA
25 L/6 BAR

Tyyppi	LVI-koodi	Säiliön koko	Säiliön rakennepain	Tyypillinen ¹⁾ varauskyky	Painekeytkimen säätöalue	Yhdekoot paineletkussa	Yhdekoot verkostoon
25/6	4761044	25 l	8 bar	8 - 9 l	2 - 6 bar	sk 1"	sk 1"
25/6 seinätelineellä	4761050	25 l	8 bar	8 - 9 l	2 - 6 bar	sk 1"	sk 1"
50/6	4761056	50 l	6 bar	16 - 18 l	2 - 6 bar	sk 1"	sk 1"
50/6 seinätelineellä	4761051	50 l	6 bar	16 - 18 l	2 - 6 bar	sk 1"	sk 1"
50/10	4761049	50 l	10 bar	16 - 18 l	4 - 12 bar	sk 1"	sk 1"
120/6	4761058	120 l	6 bar	38 - 43 l	2 - 6 bar	sk 1"	sk 1"

¹⁾ Varauskyvyn säilyttämiseksi esipaine on tarkistettava ja tarvittaessa lisättävä käyttöohjeen mukaisesti.



Ennenaikaisen rikkoutumisen estämiseksi on tärkeää huolehtia oikean ilma-esipaineen säilymisestä kalvo-painesäiliössä. Esipaine on tarkistettava vähintään kerran vuodessa. 25 l ja 50 l säiliöissä oikea esipaine on 0,1 - 0,2 bar alempi kuin käyntiinlähtöpaine ja 120 l säiliössä 0,1 - 0,2 bar ylempi kuin käyntiinlähtöpaine.

Vesiöosa asennetaan mahdollisimman kuivaan ja jäätymiseltä suojattuun tilaan. Asennustilassa tulisi olla lattiakaivo mahdollisten putkivuotojen takia.

Säiliö sijoitetaan siten, että esipai-
neen tarkistus ja lisäys ilmaventtiilin
kautta on mahdollista suorittaa.
Kuiva-asenteisen pumpun vesiöosa
voidaan sijoittaa joko pumpun
viereen tai erilleen, kauemmaksi
pumpusta.

Pumpun moottori on suojattava ylikuormitukselta ja vaihekatkoksilta moottorinsuojakytkimellä, ellei moottorissa ole sisäänrakennettua suojausta.