NIBE


GSU 40

SE Installatörshandbok - Markstativ luft/vattenvärmepump

GB Installer manual – Ground stand air/water heat pump

DE Installateurhandbuch - Bodenstativ Luft-Wasser-Wärmepumpe

FI Asentajan käsikirja - Jalusta ilma/ve-silämpöpumppu




IHB 2515-2
831019

Svenska


Allmänt

Detta tillbehör används för installation av en NIBE luft/vattenvärmepump på marken.


INNEHÅLL




2 st överdel




4 st ben



2 st stag



2 st stag



8 st bricka Ø 12 mm



4 st mutter M12



4 st ställfot (M12)



28 st skruv M5x10 Tx25



4 st bult M12x25


UPPSTÄLLNING

TIPS!

För mer information om uppställning, se huvudproduktens installatörshandbok.

Placera GSU 40 utomhus på ett fast vågrätt underlag som tål den totala tyngden av markstativ och NIBE luft/vattenvärmepump. Använd helst ett betongfundament. Används betongplintar ska de vila på makadam eller singel.

Betongfundamentet eller betongplintarna ska placeras så att underkanten på NIBE luft/vattenvärmepump är i nivå med genomsnittligt lokalt snödjup, dock minst 300 mm.



Placera inte GSU 40 och NIBE luft/vattenvärmepump direkt på gräsmatta eller annat mjukt underlag.

TÄNK PÅ!

För montering, se slutet av denna handbok.

TEKNISKA DATA


GSU 40		
Bredd	mm	990 – 1 140
Höjd	mm	400 – 450
Djup	mm	520
Vikt	kg	8
Art nr		067 965

English


General

This accessory is used for installing an NIBE air/water heat pump on the ground.


CONTENTS




2 x top parts




4 x legs



2 x stays



2 x stays



8 x washers Θ 12 mm



4 x nuts M12



4 x adjustable feet (M12)



28 x screws M5x10 Tx25




4 x bolts M12x25

ASSEMBLY

> **TIP!**
> For more information about set-up, see the main product's Installer Manual.

Position GSU 40 outdoors on a firm and level surface that can withstand the total weight of the ground stand and NIBE air/water heat pump. Ideally, use a concrete foundation. If concrete slabs are used, these should rest on tarmac or gravel.

The concrete foundation or slabs must be positioned so that the lower edge of NIBE air/water heat pump is at the level of the average local snow depth; however, at least 300 mm.



Do not place GSU 40 and NIBE air/water heat pump directly on a lawn or other soft surface.

> **NOTE!**
> For assembly, see the end of this manual.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


GSU 40		
Width	mm	990 – 1,140
Height	mm	400 – 450
Depth	mm	520
Weight	kg	8
Part No.		067 965

Deutsch


Allgemeines

Dieses Zubehör ist für die Bodeninstallation von NIBE Luft-Wasser-Wärmepumpe erforderlich.


INHALT




2 Oberteile




4 Beine



2 Streben



2 Streben



8 Unterlegscheiben Ø 12 mm



4 Muttern M12



4 Stellfüße (M12)



28 Schrauben M5x10 Tx25



4 Bolzen M12x25


AUFSTELLUNG

TIPP!

Weitere Informationen entnehmen Sie dem Installateurhandbuch des Hauptprodukts.

Stellen Sie GSU 40 im Freien auf einem festen, waagerechten Untergrund auf, der für das Gesamtgewicht von Bodenstativ und NIBE Luft-Wasser-Wärmepumpe geeignet ist. Am besten verwenden Sie ein Betonfundament. Punktfundamente aus Beton müssen auf Schotter oder Kies ruhen.

Das Betonfundament oder die Punktfundamente aus Beton sind so zu positionieren, dass sich die Unterkante von NIBE Luft-Wasser-Wärmepumpe auf einer Höhe mit der durchschnittlichen lokalen Schneehöhe befindet. Die Mindesthöhe beträgt jedoch 300 mm.



Stellen Sie GSU 40 und NIBE Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht direkt auf einer Rasenfläche oder einem anderen weichen Untergrund auf.

HINWEIS!

Informationen zur Montage finden Sie am Ende dieses Handbuchs.

TECHNISCHE DATEN


GSU 40		
Breite	mm	990 – 1 140
Höhe	mm	400 – 450
Tiefe	mm	520
Gewicht	kg	8
Art.nr.		067 965

Suomeksi


Yleistä

Tätä lisävarustetta käytetään NIBE ilma/vesilämpöpumppu:n asentamiseen maahan.


SISÄLTÖ




2 kpl yläosa




4 kpl jalat



2 kpl tuki



2 kpl tuki



8 kpl aluslevy Ø 12 mm



4 kpl mutteri M12



4 kpl säätöjalka (M12)



28 kpl ruuvi M5x10 Tx25



4 kpl pultti M12x25


ASENNUS

VIHJE!

Lisätietoa asennuksesta on päätuotteen asentajan käsikirjassa.

Sijoita GSU 40 ulos kiinteälle ja tasaiselle alustalle, joka kestää telineen ja NIBE ilma/vesilämpöpumppu:n kokonaispainon. Käytä mieluusti betoniperustusta. Betonilaattoja käytettäessä niiden pitää olla sora- tai sepelialustalla.

Betoniperustus tai betonilaatat on sijoitettava siten, että NIBE ilma/vesilämpöpumppu:n alareuna on keskimääräisen paikallisen lumikerroksen tasolla, mutta vähintään 300 mm korkeudessa.



Älä sijoita GSU 40 ja NIBE ilma/vesilämpöpumppu suoraan nurmikolle tai muulle pehmeälle alustalle.


MUISTA!

Katso asennusohjeet tämän käsikirjan lopusta.


TEKNISET TIEDOT

GSU 40		
Leveys	mm	990 – 1 140
Korkeus	mm	400 – 450
Syvyys	mm	520
Paino	kg	8
Tuotenumero		067 965


1.




2.



3.



4.



Kontaktinformation

AUSTRIA
KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

CZECH REPUBLIC
Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

DENMARK
Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

FINLAND
NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

FRANCE
NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

GERMANY
NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

GREAT BRITAIN
NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)330 311 2201
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

NETHERLANDS
NIBE Energietechniek B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NORWAY
ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

POLAND
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawla II 57, 15-703 Bialystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

SWEDEN
NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 30 00
info@nibe.se
nibe.se

SWITZERLAND
NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB SV 2515-2 831019

Detta är en publikation från NIBE Energy Systems. Alla produktillustrationer, fakta och data bygger på aktuell information vid tidpunkten för publikationens godkännande.

NIBE Energy Systems reserverar sig för eventuella fakta- eller tryckfel.

©2025 NIBE ENERGY SYSTEMS

831019