


LINSY 林氏家居


安 装 示 意 图/Installation diagram

产品名称 Product name	BG054-A/B 气动升降桌 Pneumatic lifting table	产品规格 Product Specifications	695*480*741~1135mm
----------------------	--	--------------------------------	--------------------


Tools required
安装工具



No. of people required
安装人员





配件表 Hardware List

 (B)*6 银色倒边内六角螺丝 Socket head cap screw M6*12mm	 (C)*4 银色倒边内六角螺丝+弹垫+平垫 Socket head cap screw +Spring + Gasket M6*50mm M6 M6	 (D)*2 镀锌自攻螺丝 self tapping screw M4*12mm	 (L)*2 50白黑轮(无制动) 50White and black wheel (braking) M8*15mm
 (M)*2 50白黑轮(制动) 50White and black wheel (braking) M8*15mm	 (E)*1 内六角扳手 internal hexagonal wrench M6	 (F)*1 双开口扳手 Double open-end wrench M8	


部件表 Component list

编号 Component number	名称 Component name	规格 Component Specifications	数量QTY	材质 Component material
①	脚架 Tripod	695*475*25	1	铁板iron plate
②	升降总成组装 Assembly of lifting assembly	625*156*156	1	铁管Iron pipe
③	面板 panel	690*480*18	1	密度板 MDF
④				
⑤				






3




4



使用指引|Guidelines:


5



► 上升：右手向上抠住拨片不放开，桌面即可上升，当右手松开拨片时，桌面停在相应位置。
下降：右手向上抠住拨片不放开，双手在桌面施加适当压力，桌面即可下降，当右手松开拨片时，桌面停在相应位置。
Lift the paddle for lifting the table top.
Lift the paddle and press the table top for downward operation.

使用指引|Guidelines:

6



► 将翻转开关上提，可以调整桌面角度

Turn up the switch and turn up or down 90° for the table.