


ROBINET DE CUISINE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON ET RINCE-LÉGUMES







KITCHEN FAUCET WITH SOAP DISPENSER
AND SIDE SPRAYER

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE

OUTILS NÉCESSAIRES TOOLS REQUIRED



ÉTAPE 1 **1** Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.
STEP Shut off the main water supply before starting the installation.



ROLAND	CHROME
116342	
TASSILI.CA	




TASSILI

ROBINET DE CUISINE AVEC DISTRIBUTEUR DE SAVON ET RINCE-LÉGUMES


KITCHEN FAUCET WITH SOAP DISPENSER
AND SIDE SPRAYER

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 8 STEP




ÉTAPE 9 STEP




ÉTAPE 10 STEP




ÉTAPE 11 STEP



ÉTAPE 12 STEP



ÉTAPE 13 STEP



Fabriqu   et emball   en Chine / Made and Packaged in China
Import   par / Imported by NOVELCA, Qu  bec, Canada G2E 5W2

CMG11-2015

***IMPORTANT :** Aucune construction ne devrait   tre effectu  e par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apport  s au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront   tre tenus responsables d'un   cart entre les mesures pr  sent  es ici et les mesures r  elles du produit. Ce produit devrait   tre install   par un professionnel certifi  , conform  ment    la r  glementation en vigueur.

***CAUTION:** Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.