AUTOPACK-3L-LWPS JOB BOX CONTENTS

Rail Stop
(BU 125)
LWPS 300-6-NS PKG

Plate Clamp Assy Kit
(LWP 622)
LWPS 300-6-NS PKG

Shotgun Mount
(LWPS 220)
LWPS 300-6-NS PKG

Quick Clamp Assy Kit
(LWP 621)

1.05 OD x 0.824 ID 12" Guide Tube for BN18
(ABX 128-12)

1.25 OD x 1.083 ID 12" Guide Tube for BN24
(ABX 129-12)

3L Spare Parts Kit
(ABXD 628-3L)

ABXD Collet and Hose Stop Kit
(GPT 108-ABXD)

Tractor Umbilical
(CBL A025F-2PL10-1PL5)

0.840 OD x 0.536 ID 12" Guide Tube for BN9.5, BN13
(ABX 116-12)

0.840 OD x 0.674 ID 12" Guide Tube for BN15
(ABX 117-12)

LWPS Vertical Drive
(LWPS 360-NS)
LWPS 300-6-NS PKG

LWPS Positioner Umbilical
(CBL A025F-2PL5-BKGN)
LWPS 300-6-NS PKG

LWPS Positioner Umbilical
(CBL A025F-2PL5-BKRD)
LWPS 300-6-NS PKG

LWPS Horizontal Drive
(LWPS 340-NS)
LWPS 300-6-NS PKG

Lightweight Positioner
(LWPS 180)
LWPS 300-6-NS PKG

2.5" Slotted Box Rail
(BU 002-6-001)
LWPS 300-6-NS PKG

Control Box
(CBA-UNI-ABX)
Controller Tube not shown

ABXD 3L Tractor with Guide Assy
(ABXD-3L-XXX) (ABXD-180)