


7701	**	MANILLA MINIMALISTA RECTA STRAIGHT MINIMALIST HANDLE
7703	**	MANILLA MINIMALISTA CURVA CURVED MINIMALIST HANDLE


01 MECANIZADOS EN PERFIL¹ MACHINING ON PROFILE¹

¹NOTA: RESPETAR LAS COTAS DE MECANIZADO

¹NOTE: RESPECT THE MACHINING DIMENSIONS

02 INSTALACIÓN CAJA DE TRANSMISIÓN ² GEARBOX INSTALLATION ²

SUPLEMENTO PARA
APERTURAS PRACTICABLES (OPCIONAL)



SUPPLEMENT FOR
SIDE-HUNG OPENINGS (OPTIONAL)




²NOTA: LA CAJA DE TRANSMISIÓN DEBE ESTAR EN POSICIÓN CENTRADA

²NOTE: THE GEARBOX MUST BE IN CENTERED POSITION

03 INSTALACIÓN BASE + MANILLA BASE + HANDLE INSTALLATION



CARA PLANA
FLAT FACE



CARA DEL PIN DE BLOQUEO
LOCKING PIN FACE




PRESTE ATENCIÓN A LA POSICIÓN DEL PIN

PAY ATTENTION TO THE POSITION OF THE PIN



DESMONTAJE DE LA MANILLA DISASSEMBLY OF THE HANDLE

- 1 POSICIONAR LA MANILLA A 90° (POSICIÓN PRACTICABLE)**
HANDLE POSITION AT 90° (TURN OPENING POSITION)



- 2 PRESIONAR CON UNA LLAVE ALLEN (2 mm) U OBJETO SIMILAR SOBRE EL PIN DEL MECANISMO DE RETENCIÓN PARA LIBERAR LA MANILLA**

PRESS WITH AN ALLEN KEY (2 mm) OR SIMILAR OBJECT ON THE PIN OF THE RETENTION MECHANISM TO RELEASE THE HANDLE



PIN DE BLOQUEO
LOCKING PIN