







Nr (sprängskiss)	Art.nr	Beskrivning	Antal i förpackning
10	252686	Dörr övre och nedre	1
11	252686	Dörr övre och nedre	1
A	252584	Väggskena, längd 267 mm	1




Nr (sprängskiss)	Art.nr	Beskrivning	Antal i förpackning	Passar till
8	252687	Dörr till tidigare modell	1	8845702
8	252693	Dörr till ny modell	1	8847062
-	252692	Väggskena till ny modell	1	8847062




Nr (sprängskiss)	Art.nr	Beskrivning	Antal i förpackning	Passar till
8	252693	Dörr	1	8847062
-	252692	Väggskena	1	8847062



Nr (sprängskiss)	Art.nr	Beskrivning	Antal i förpackning
7	252582	Spegeldörr med gångjärn	1
A	252585	Väggskena	1
-	252586	Gångjärn	1



Nr (sprängskiss)	Art.nr	Beskrivning	Antal i förpackning
2	252583	LED-lampa för belysningsramp	1



Nr (sprängskiss)	Art.nr	Beskrivning	Antal i förpackning
2	252583	LED-lampa för belysningsramp	1