




Plug-in Juicer

SKU: ZMJ003GR-11-SV

Instruction Manual



Picture for reference only, please review the real object in the package. Read carefully before use this device.



707-392-8405



support@sunvivi.com



www.sunvivi.com



Safety Instruction

Thanks to use our product. For your safety, please read the warning notice carefully before using.

Attention:

1. Device for home use only, please do not use other purposes.
2. To avoid any damage or dangerous, do not open the product casing without permission.
3. Please do not submerge the main unit in water.
4. Do not use abrasive cleaners or corrosive liquids (e.g., gasoline).
5. Do not place any parts of this product in the dishwasher for cleaning.
6. Children, as well as individuals who are sensory or mentally impaired, or who lack experience and knowledge, are not allowed to use this device.
7. Please use and store in a temperature range of 32-113°F.
8. When scrapping the product, please dispose of it properly.
9. This device does not include the juice cup; please purchase it separately.

Main Body and Accessory



Reamer with smaller holes for less pulp content



Reamer with bigger holes for more pulp content

Specification Parameters

Product Name	Electric Juicer
SKU	ZMJ003GR-11-SV
Voltage	AC120V
Power	100W
Motor	DC120V/13500RPM

Usage Method

1. Open the package and remove the reamer from inside the device.
2. Before using the product for the first time, clean all parts that may come into contact with food while the device is powered off.
3. Turn on the power. The device will run once and then stop before proceeding to the next step.
4. Place the orange in the divider above the two reamers, cover with the lid, and the orange will be evenly split into two halves.
5. Place a halved orange on the reamer , positioning it in the center for best results.
6. Press the button to start the device. If needed, press the switch to stop the device when the reamer is rising. The device cannot be stopped while the reamer is descending.
7. When the work is complete, the indicator light will dim and the device will enter standby mode.
8. If the device is not in use, unplug it from the power source.
9. After shutting down, you can use the black cleaning brush for cleaning. The middle section is removable (please refer to the product sales page video for disassembly instructions if needed).

Tip: If the device does not fully squeeze the orange and the reamer descends, it may be because the orange is too large for the reamer to rotate. Please replace it with a medium-sized orange or cut the orange into smaller pieces.



Any Problem? Let Us Know



707-392-8405



support@sunvivi.com



www.sunvivi.com



Exprimidor con enchufe

SKU: ZMJ003GR-11-SV

Manual de Instrucciones




Imagen solo para referencia, por favor revise el objeto real en el paquete.
Lea cuidadosamente antes de usar este dispositivo.



707-392-8405



support@sunvivi.com



www.sunvivi.com



Instrucciones de Seguridad

Gracias por usar nuestro producto. Para su seguridad, lea atentamente el aviso de advertencia antes de usarlo.

Atención:

1. Este dispositivo es solo para uso doméstico; no lo utilice para otros fines.
2. Para evitar daños o peligros, no abra la carcasa del producto sin permiso.
3. No sumerja la unidad principal en agua.
4. No use limpiadores abrasivos ni líquidos corrosivos (por ejemplo, gasolina).
5. No coloque ninguna parte de este producto en el lavavajillas para limpiarla.
6. Los niños, así como las personas con discapacidades sensoriales o mentales, o que carecen de experiencia y conocimiento, no pueden usar este dispositivo.
7. Úselo y guárdelo en un rango de temperatura de 32-113°F.
8. Al desechar el producto, hágalo de manera adecuada.
9. Este dispositivo no incluye la taza para jugo; por favor, cómprela por separado.

Cuerpo Principal y Accesorio



Exprimidor con agujeros más pequeños para menos contenido de pulpa.



Exprimidor con agujeros más grandes para más contenido de pulpa.

Parámetros de Especificación

Nombre del Producto	Exprimidor Eléctrico
SKU	ZMJ003GR-11-SV
Voltaje	AC120V
Potencia	100W
Motor	DC120V/13500RPM

Método de Uso

1. Abra el paquete y retire el reamer del interior del dispositivo.
2. Antes de usar el producto por primera vez, limpie todas las partes que puedan entrar en contacto con alimentos mientras el dispositivo esté apagado.
3. Encienda el dispositivo. El aparato funcionará una vez y luego se detendrá antes de continuar con el siguiente paso.
4. Coloque la naranja en el separador sobre los dos exprimidores, cubra con la tapa y la naranja se dividirá en dos mitades de manera uniforme.
5. Coloque una naranja partida sobre el exprimidor, asegurándose de centrarla para obtener los mejores resultados.
6. Presione el botón para encender el dispositivo. Si es necesario, presione el interruptor para detener el dispositivo cuando el reamer suba. El dispositivo no se puede detener mientras el reamer desciende.
7. Cuando el trabajo esté completo, la luz indicadora se atenuará y el dispositivo entrará en modo de espera.
8. Si no va a utilizar el dispositivo, desconéctelo de la fuente de energía.
9. Después de apagar el dispositivo, puede usar el cepillo de limpieza negro para limpiarlo. La sección central es desmontable (por favor, consulte el video en la página de ventas del producto para obtener instrucciones de desmontaje si es necesario).

Consejo: Si el dispositivo no exprime completamente la naranja y el reamer desciende, puede ser porque la naranja es demasiado grande y el reamer no puede girar. Por favor, reemplácela por una naranja de tamaño mediano o corte la naranja en trozos más pequeños.



Estamos aquí para ayudar.



707-392-8405



support@sunvivi.com



www.sunvivi.com