



ZFR003BK

INSTRUCTION MANUAL

**MINI THERMOELECTRIC
COOLER AND WARMER**



Model No.: E14/E24

For your safety and correct use of the product,
please read the instructions carefully before use.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



WARNING AND NOTICE

FOR THE PROPER OPERATION, PLEASE READ THE BELOW-STATED CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE. MISUSE OF THE APPLIANCE WILL CAUSE THE DEATHS AND INJURIES OF PERSON AND THE APPLIANCE DAMAGE.

1. Prevent the fans from being stuck. The fans being stuck will heat the engine and cause fire. The towel, cloths and the like shall not be put on it.
2. Please confirm the sockets of the cords to be tight. The loose socket will result in the cords and sockets heating and broken, even fire.
3. Keep the appliance away from the flammable items and dampness to prevent the explosion and fire.
4. Don't break up or refit the appliance.
5. Don't switch the function of cool/warm abruptly. Switch the function after 30 minutes of being on OFF.
6. Don't rinse it with water.
7. Prevent the appliance from being upside down.
8. Please don't drop or shock it.
9. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
10. For appliances with attachment having a specially prepared cord, the instructions shall contain the substance of the following. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a special cord or assembly available from the manufacturer or its service agent.

Application

- For holding banquet beside the lake
- For picnics and on camping trips
- For taxi drivers
- In students' dormitory or dinning hall
- In playground
- In the office or construction site
- For traveling by cars





WORK PERFORMANCE

- On yacht outing or go fishing
- In wagon, truck or traveling bus
- For storage of medicine at a low temperature
- For preservation of fresh milk and warm food
- For home bar


Work Performance

To obtain optimized cooling effect, we suggest putting in pre-chilled foods and drinks. It will take 2 or 3 hours for cooling the unfrozen foods or drinks.

The cooler and warmer is not designed to heat cold food but to preserve hot foods at a warm temperature. If necessary, it can heat the foods with more than 2 hours.

If it's applied properly following the direction, the temperature of foods can be kept for hours.

Operation Guide



1. First make sure the switch at the top of the cooler and warmer is in OFF state, and then insert the plug of the power cord into the socket of the unit.
2. Insert the DC power cord plug into the cigarette lighter in the car. Or insert the DC plug into the cigarette lighter socket at the end of the AC adapter insert the plug of the AC power cord into the socket of the unit.
3. Cooling: Set the power switch at the position of COOL. The green indicator will be on indicating the unit is in cooling mode.
4. Heating: Set the switch at the position of HEAT. The red indicator will be on indicating the unit is in heating mode.







OPERATION GUIDE

Attachment: the different use between outdoor and indoor

Attachments




AC Power Cord
(Power cord for Household)

*The power adapter (AC100-240V) is an optional accessory and needs to be purchased separately.

When the household power is used(AC 100V-240V)

1. Connect the connect of AC power cord (household power cord) with the household socket of the product.
2. Insert the power socket into the concentric plug.
3. If you have purchased the adapter version, you can first connect the device to the adapter, then plug the adapter into the power outlet, thereby providing power to the device.


When the household power is used
(Adapter 100-240V)



When car power is used (DC 12V, the appliance of products is subject to the types of cars

1. The car engine is required.
2. The plug of DC power cord is the cord into the socket of the lighter in the car.
3. Insert the plug of DC power cord into the socket of the lighter in the car.

When car power is used(DC 12V)





Any Problem? Let Us Know.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ZFR003BK

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**ENFRIADOR Y CALENTADOR
TERMICO MINI**



**Número de modelo:
E14/E24**

Para su seguridad y un uso correcto del producto, lea las instrucciones cuidadosamente antes de usarlo.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com



ADVERTENCIA Y AVISO

PARA UN FUNCIONAMIENTO ADECUADO, LEA CUIDADOSAMENTE LO QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN ANTES DE USAR EL APARATO. EL USO INADECUADO DEL APARATO PUEDE CAUSAR LA MUERTE O LESIONES DE PERSONAS Y DAÑOS AL APARATO.

1. Evite que los ventiladores se atasquen. Si los ventiladores se atascan, el motor se sobrecalentará y causará un incendio. No ponga toallas, telas ni objetos similares sobre ellos.
2. Asegúrese de que los enchufes de los cables estén bien ajustados. Un enchufe flojo puede hacer que los cables y enchufes se calienten, se rompan o incluso causen un incendio.
3. Mantenga el aparato alejado de objetos inflamables y de la humedad para evitar explosiones e incendios.
4. No desarme ni modifique el aparato.
5. No cambie la función de frío/calor de forma abrupta. Cambie la función después de 30 minutos de haber apagado el aparato.
6. No enjuague el aparato con agua.
7. Evite que el aparato esté boca abajo.
8. No lo deje caer ni golpee el aparato.
9. Este aparato no está diseñado para ser usado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia y conocimiento, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
10. Para los aparatos con accesorios que tienen un cable especialmente preparado, las instrucciones deberán contener lo siguiente: Si el cable de suministro está dañado, debe ser reemplazado por un cable o conjunto especial disponible del fabricante o su agente de servicio.

Aplicación

- Para banquetes junto al lago
- Para picnic y excursiones de campamento
- Para taxistas
- En dormitorios de estudiantes o comedores
- En el campo de deportes





RENDIMIENTO DEL TRABAJO

- En la oficina o en el sitio de construcción
- Para viajar en coche
- En salidas en yate o para ir de pesca
- En vagones, camiones o autobuses de viaje
- Para almacenamiento de medicinas a baja temperatura
- Para conservación de leche fresca y comida caliente
- Para bar en casa


Rendimiento del Trabajo

Para obtener un efecto de refrigeración optimizado, recomendamos colocar alimentos y bebidas previamente enfriados. Tomará de 2 a 3 horas enfriar alimentos o bebidas no congelados.

El enfriador y calentador no está diseñado para calentar alimentos fríos, sino para conservar los alimentos calientes a una temperatura cálida. Si es necesario, puede calentar los alimentos durante más de 2 horas.

Si se utiliza correctamente siguiendo las instrucciones, la temperatura de los alimentos puede mantenerse durante varias horas.

Guía de Operación



1. Primero asegúrese de que el interruptor en la parte superior del enfriador y calentador esté en el estado de APAGADO, y luego inserte el enchufe del cable de alimentación en la toma del aparato.
2. Inserte el enchufe del cable de alimentación de corriente continua (DC) en el encendedor de cigarrillos del coche. O inserte el enchufe de corriente continua (DC) en la toma del encendedor de cigarrillos en el extremo del adaptador de corriente alterna (AC) e inserte el enchufe del cable de alimentación de corriente alterna (AC) en la toma del aparato.





GUÍA DE OPERACIÓN



3.Enfriamiento: Coloque el interruptor en la posición COOL. El indicador verde se encenderá, lo que indica que el aparato está en modo de enfriamiento.

4.Calentamiento: Coloque el interruptor en la posición HEAT. El indicador rojo se encenderá, lo que indica que el aparato está en modo de calentamiento.

Adjunto: la diferencia de uso entre exterior e interior

Adjuntos

Cable de alimentación de corriente continua
(cable de alimentación para coche)




Cable de alimentación de corriente alterna
(cable de alimentación para hogar)

*El adaptador de corriente (AC 100-240V) es un accesorio opcional y debe adquirirse por separado.

Cuando se usa la corriente doméstica (AC 100V-240V)

- 1.Conecte el conector del cable de alimentación de corriente alterna (cable de alimentación para hogar) al enchufe doméstico del producto.
- 2.Inserte el enchufe de alimentación en el conector concéntrico.
- 3.Si ha comprado la versión con adaptador, puede conectar primero el dispositivo al adaptador y luego enchufar el adaptador en el tomacorriente, proporcionando así energía al dispositivo.

Cuando se usa la corriente doméstica (Adaptador 100-240V)






GUÍA DE OPERACIÓN

Cuando se usa la corriente del coche (DC 12V), el aparato de los productos está sujeto a los tipos de coches

1. Se requiere que el motor del coche esté encendido.
2. El enchufe del cable de alimentación de corriente continua (DC) debe conectarse al encendedor de cigarrillos del coche.
3. Inserte el enchufe del cable de alimentación de corriente continua (DC) en el enchufe del encendedor de cigarrillos del coche.

Cuando se utiliza la corriente del coche (DC 12V)





Estamos aquí para ayudar.



707-392-8405



www.sunvivi.com



support@sunvivi.com