

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصُيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2024

إقرار العلامات التجارية

٣ EZVIZ، و، وغيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه تملكها أصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التنشيط أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.


وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

1.....	تنبيه
1.....	نظرة عامة
1.....	1. محتويات العبوة.....
2.....	1. الأساسيات.....
4.....	الإعداد
4.....	1. الحصول على تطبيق EZVIZ.....
5.....	2. التركيب.....
7.....	3. الإضافة إلى تطبيق EZVIZ.....
8.....	صيانة فنية
8.....	1. شحن اللوحة.....
8.....	1. استعادة إعدادات المصنع.....
9.....	عرض جهازك على تطبيق EZVIZ
9.....	1. عرض محلي.....
10.....	2. الإعدادات.....
11.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو

- لا تُعرض الكاميرا لبيئة قاسية مثل درجة الحرارة المرتفعة أو الرطوبة أو الضباب الملحي أو المطر؛ وإلا، فقد يتلف الجهاز.
- لا تضغط على المستشعر أو عدسة الكاميرا؛ وإلا، فقد يتلف الجهاز.
- لا تسحب سلك الكاميرا بقوة، وقم بحماية نفسك من الإصابة بجرح عن طريق السلك. لا يشتمل الضمان على تلف السلك الناجم عن التشغيل غير المناسب.
- استخدم مهاتن الطاقة وحده لشحن اللوحة؛ وإلا، فقد يتلف النظام.


نظرة عامة

1. محتويات العبوة




أو

اللوحة (x1)



و


الكاميرا (x1)



قاعدة التركيب (x1)



الغراء الاحتياطي الخلفي للكاميرا (x1)



البراغي (x8)



كابيل الطاقة (x1)




المعلومات التنظيمية (x1)




كتيب التعليمات (x1)


- مظهر الجهاز (اللون) يخضع للنوع الذي اشتريته.
- الوصف التالي يأخذ HP2 الفضي كمثال.



الوصف	الاسم
- تشغيل الطاقة: اضغط لمدة ثانية واحدة لتشغيل الكاميرا في حالة الإيقاف. - إيقاف التشغيل: اضغط واستمر في الضغط لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيل الكاميرا. - عند العمل على صفحة اللوحة، يمكن استخدام الزر للتأكيد.	زر الطاقة
- اضغط على زر المنزل مرة واحدة للدخول إلى شاشة العرض المباشر. - اضغط واستمر في الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التشغيل وضبط جميع المعلمات إلى الإعدادات الافتراضية. - عند التشغيل على صفحة اللوحة، يمكن استخدام الزر لتحديد القائمة.	زر الصفحة الرئيسية
لشحن الكاميرا.	منفذ الطاقة
توصيل سلك البيانات للكاميرا.	واجهة البيانات



قاعدة التركيب



اتبع الخطوات الآتية لإعداد ثقب الباب:

1. احصل على تطبيق EZVIZ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ.
2. ركب ثقب الباب وقم بالتشغيل.
3. شغل ثقب الباب.
4. أضف ثقب الباب إلى حساب EZVIZ الخاص بك.

1. الحصول على تطبيق EZVIZ

1. واصل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi باستخدام شبكة 2.4 جيجاهرتز (موصى بها).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن «EZVIZ» في App Store أو Google PlayTM.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.



إذا كان لديك بالفعل محرمة، فقم بتثبيت الجهاز في نفس المكان. إذا لم يكن الأمر كذلك، فيرجى حفر ثقب بقطر حوالي 14 ملم (لا يزيد عن 26 ملم) وعلى بعد حوالي 145 سم من الأرض للحصول على تأثير مشاهدة جيد.

قم بقياس سمك الباب وحدد البراغي المناسبة.

1



السمك	البرغي
35 إلى 53 ملم	
53 إلى 70 ملم	
70 إلى 88 ملم	
88 إلى 105 ملم	

3



انزع ورقة التحريز.

2




أدر البراغي في الجزء الخلفي من الكاميرا.

ما عليك سوى تثبيت الجهاز، لا يلزم إحكام الربط.


i

5



ضبط موضع الكاميرا بحيث يكون علامة المثلث الحمراء موجهة لأعلى ودفعها بلطف بالقرب من الباب


4



مرر البراغي والسلك عبر الباب. يمكنك طي الورقة للمساعدة.



اضبط موضع قاعدة التركيب وأحكام ربط البرغي.



مؤر البرغي والسلك عبر قاعدة التركيب.




قم بتوصيل اللوحة بسلك الكاميرا.



اضغط على زر الطاقة لمدة ثانية واحدة لتشغيل اللوحة.




حاذية ثقب تثبيت القاعدة في اللوح مع أعلى القاعدة ثم الضغط عليها لأسفل في القاعدة




قم بإزالة الغشاء الواقي. تم التثبيت بنجاح.

1. إذا لم تقم بتشغيل اللوحة في الفصل السابق، اضغط واستمر في الضغط على زر الطاقة لمدة 1 ثانية لتشغيلها.



2. اضغط على زر المنزل لاختيار اللغة واضغط على زر الطاقة للتأكيد.



3. قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ.

4. على الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى صفحة مسح رمز QR ضوئيًا.

5. امسح رمز QR ضوئيًا.



6. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين شبكة Wi-Fi.

إذا فشلت في الحصول على رمز الاستجابة السريعة أو كنت تريد إعادة تكوين شبكة Wi-Fi، فُرجي الضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لإعادة التعيين وتكرار الخطوات أعلاه. يمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على الجزء الخلفي من اللوح لإضافة العدسة الخاصة بالتجسس.

1. شحن اللوحة

- قم بتوصيل اللوحة بمأخذ الطاقة من خلال مهايئ الطاقة (بجهد 5 فولت وشدة تيار 2 أمبير، يُباع بشكل منفصل).
- يمكنك أيضًا إزالة اللوحة من قاعدة التركيب للشحن. يرجى الحرس عند فصل الأسلاك.
 - يرجى عدم شحن الجهاز عندما تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة أو تنخفض عن 0 درجة.



1. استعادة إعدادات المصنع

عندما يعمل الجهاز بشكل طبيعي، اضغط واستمر في الضغط على زر الصفحة الرئيسية لمدة 3 ثوانٍ لإعادة الجهاز إلى إعدادات المصنع.

1. عرض محلي

1 قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

افتح تطبيق EZVIZ، اضغط على زر Live View، يمكنك عرض تغطية مباشرة، التقاط لقطات، تسجيل فيديوهات، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.



رمز	الوصف
	البطارية. عرض سعة البطارية المتبقية.
	المشاركة. قم بمشاركة جهازك.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	لقطة. خذ لقطة.
	التسجيل. بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.
	الجودة. حدد دقة الفيديو حسب الحاجة.
	الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة بالقرب.
	عرض شاشة كاملة. اضغط للاستمتاع بعرض شاشة كامل لمجال رؤيتك.

1 يرجى الرجوع إلى الواجهة الفعلية للحصول على معلومات محددة.

2. تادادعإلا

في صفحة الإعدادات، يمكنك تعيين معلومات الجهاز.

المعلمة	الوصف
الاسم	اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.
بطارية	يمكنك رؤية سعة البطارية المتبقية هنا وطريقة الشحن.
إشعار الرسائل	يمكنك إدارة إشعارات العدم الاتصال لجهازك.
إعدادات الصورة	يمكنك تعيين معلومات الصور ذات الصلة لجهازك
إعدادات الشاشة	يمكنك تعيين معلومات الشاشة ذات الصلة لجهازك
إعدادات الخصوصية	يمكنك تشفير مقاطع الفيديو الخاصة بك باستخدام كلمة مرور التشفير وتخصيص منطقة الخصوصية.
إعدادات الشبكة	يمكنك رؤية شبكة الواي فاي التي تم توصيل الجهاز بها.
معلومات الجهاز	يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو صيف.
حذف جهاز	انقر لحذف الجهاز من تطبيق EZVIZ.

أعرائي مستخدمي EZVIZ،

ؤثر التكنولوجيا على كل جوانب حياتنا. كشركة تقنية تتطلع إلى المستقبل، نحن في زيادة الوعي بدور التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن أيضًا ندرك الضرر المحتمل لسوء الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الفيديو تسجيل صور حقيقية وواضحة وكاملة، ولذلك فهي تحمل قيمة كبيرة في تمثيل الحقائق. ومع ذلك، فإن التوزيع غير السليم والاستخدام و / أو معالجة سجلات الفيديو يمكن أن ينتهك الخصوصية والحقوق والمصالح الشرعية للآخرين.

بالتزامن مع الاهتمام بتطوير التكنولوجيا للخير، نحن في EZVIZ ندعو بجدية كل مستخدم أن يستخدم منتجات الفيديو بشكل مناسب ومسؤول، وبالتالي خلق بيئة إيجابية يتوافق فيها جميع الممارسات والاستخدامات ذات الصلة مع القوانين واللوائح المعمول بها، واحترام مصالح وحقوق الأفراد، وتعزيز الأخلاق الاجتماعية.

هنا مبادرات EZVIZ التي نود أن تولوا اهتماما لها:

يتملك كل فرد توقعات معقولة للخصوصية، ولا يجوز استخدام منتجات الفيديو في صراع مع هذه التوقعات المعقولة. لذلك، يجب عرض إشعار تحذير يوضح نطاق المراقبة بطريقة معقولة وفعالة عند تثبيت منتجات الفيديو في المناطق العامة. فيما يتعلق بالمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الأشخاص المعنيين بعناية، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم تثبيت منتجات الفيديو التي تكون عالية التخفي دون معرفة الآخرين. منتجات الفيديو تسجل بشكل موضوعي لقطات لأنشطة حقيقية في وقت ومكان محددين. يجب على المستخدمين تحديد بشكل معقول الأشخاص والحقوق المشمولة في هذا النطاق مسبقًا، لتجنب أي انتهاك لحقوق الصورة أو الخصوصية أو الحقوق القانونية الأخرى للآخرين في حين حماية أنفسهم من خلال منتجات الفيديو. ولاحظ أنه إذا اخترت تمكين وظيفة تسجيل الصوت على كاميرتك، فستلتقط الأصوات، بما في ذلك المحادثات، في نطاق المراقبة. نوصي بشدة بإجراء تقييم شامل لمصادر الصوت المحتملة في نطاق المراقبة، لفهم الضرورة والمعقولة بالكامل قبل تشغيل وظيفة تسجيل الصوت.

ستولد منتجات الفيديو المستخدمة بشكل متواصل بيانات صوتية أو بصرية من المشاهد الحقيقية - قد تشمل معلومات حيوية مثل صور الوجوه - استنادًا إلى اختيارات المستخدم لميزات المنتج. يمكن استخدام مثل هذه البيانات أو معالجتها للاستخدام. منتجات الفيديو هي أدوات تقنية فقط لا يمكنها ممارسة المعايير القانونية والأخلاقية بشكل إنساني لتوجيه استخدام البيانات القانوني والمناسب. إنه الطرق والأغراض للأشخاص الذين يتحكمون ويستخدمون البيانات المولدة التي تجعل الفرق. لذلك، يجب على متحكمي البيانات عدم الالتزام بشكل صارم بالقوانين واللوائح المعمول بها فحسب، بل أيضًا احترام القواعد غير الإلزامية بما في ذلك المعاهدات الدولية والمعايير الأخلاقية والأعراف الثقافية والنظام العام والعادات المحلية. وعلاوة على ذلك، يجب أن نولي دائمًا الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق الصورة الفوتوغرافية والمصالح الأخرى المعقولة. البيانات المستمرة التي يتم توليدها بواسطة منتجات الفيديو تحمل حقوقًا وقيمًا ومطالب أخرى لأصحاب المصلحة المختلفون. لذا، من الضروري للغاية ضمان أمن البيانات وحماية المنتجات من الاختراقات الخبيثة. يجب على كل مستخدم ومتحكم بالبيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لتعظيم أمان المنتج والبيانات، وتجنب تسرب البيانات أو الكشف غير اللائق أو الاستخدام السيئ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على إعداد مراقبة الوصول واختيار بيئة شبكية مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو، وإنشاء وتحسين الأمان الشبكي باستمرار.

المنتجات الفيديو قامت بعمل كبير في تعزيز أمان مجتمعنا، ونحن نعتقد أنها ستستمر في لعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات من أجل انتهاك حقوق الإنسان أو المشاركة في أنشطة غير قانونية تتعارض مع جوهر القيمة في الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. نحن نشجع كل مستخدم على إنشاء طرقه وقواعده الخاصة لتقييم ومراقبة استخدام المنتجات الفيديو، لضمان استخدام هذه المنتجات بشكل مناسب ومدرّس وبناءة حسنة.