

COMPOSITION :

Produit actif : Mélange de tensio-actifs et d'hydroxyde de sodium. Teneur en soude < 4,5 %.
Propulseur : Butane / Propane (Extrêmement inflammable)

UTILISATION :

- Nettoie efficacement les fours, rôtissoires, grills, vitres de cheminées.
- Dissout les graisses en les transformant en savons solubles.
- La mousse adhérente permet d'éliminer les dépôts gras des fours et accessoires.

MODE D'EMPLOI :

- Port de gants conseillé.
- Utiliser de préférence sur surfaces tièdes.
- Préchauffer le four quelques minutes et l'éteindre.
- Agiter l'aérosol avant utilisation.
- Pulvériser uniformément, par fines couches à environ 20 cm des parois.
- Laisser agir 15 à 20 min.
- Rincer ensuite avec une éponge humide.
- Puis essuyer avec un chiffon sec.
- Renouveler l'opération si nécessaire.

Corrosif : contient de la soude.