



REF.060070

**DISQUE BLEU Ø 406 MM
POUR LE NETTOYAGE DES SOLS
Carton de 5 disques**

Famille 367

Révision : 07/01/03

DESCRIPTION



- Le disque bleu est un disque conçu pour l'entretien des sols
- Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte.
- Les particules abrasives sont réparties de façon homogène dans la nappe et sont liées par une résine très résistante

SPECIFICATIONS

- Le disque bleu est composé de fibres polyester, de minéraux (35 % naturels) et d'une résine synthétique
- Il n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols dans le cadre d'une utilisation normale

AVANTAGES

- Disque moyennement agressif conçu pour éliminer les marques et les salissures. Elimine d'avantage de marques (Test 3M/RBM)
- Nappe à structure ouverte permettant de recueillir les salissures du sol
- Souple pour un entretien plus facile
- Performances uniformes tout au long de la durée de vie du produit
- Très résistant, jusqu'à 10000 m² sous autolaveuse et avec entretien approprié
- Dure jusqu'à 50 % plus longtemps (Test 3M/BT)
- Décape les sols jusqu'à 3 fois plus vite (Test 3M/PT1)

CARACTERISTIQUES

- Couleur bleu
- Epaisseur..... 28 mm
- Alésage..... prédécoupé à 85 mm
- Poids..... 1520 g/m²
- Diamètre 406 mm
- Agressivité 1 g
(Test Schiefer 3M/ST valeur attendue pour le récurage 0,5 à 2 g)

UTILISATION

- Le disque bleu peut être utilisé en nettoyage humide pour l'entretien régulier des sols non protégés avec une monobrosse standard ou une autolaveuse
- Ce disque convient également pour le nettoyage à sec, ainsi que pour le décapage à sec des sols délicats tel que le linoléum

T/min	150/500	1200
Décapage	X	
Nettoyage	XX	
Spray	X	
Lustrage		

XX Recommandé

X Possible

MODE D'EMPLOI

- Dépoussiérer le sol
- Installer le disque bleu sous le plateau d'entraînement de la machine
- Étendre la solution détergente de lavage sur le sol
- Récurer la zone désirée
- Recueillir les résidus et l'eau sale avec un aspirateur à eau
- Laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle couche d'émulsion ou d'ouvrir la zone au trafic

ENTRETIEN

- Retirer le disque après chaque utilisation
- Rincer sous le robinet ou laver en machine ou laisser tremper dans une solution détergente avant de réutiliser (éviter de laisser sécher les disques sales avant de les laver)
- Suspendre et laisser sécher
- Remarque : les disques lavés en machine rétrécissent d'environ 20 mm après le premier lavage. La température recommandée pour le lavage en machine est 40°C (une température plus élevée diminuerait la longévité du disque)
- Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération
- Emballage 100 % recyclable

CONDITIONNEMENT

- Carton de 5 disques