



REF.065693

**DISQUE NOIR Ø 460 MM
POUR LE DECAPAGE HUMIDE
Carton de 5 disques**

Famille 367

Révision : 29/12/10

DESCRIPTION



- Le disque noir est un disque conçu pour le décapage des sols
- Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte.
- Les particules abrasives sont réparties de façon homogène dans la nappe et liées par une résine très résistante

SPECIFICATIONS

- Le disque noir est principalement composé de fibres nylon, de minéraux (53 % naturels) et d'une résine synthétique
- Il n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale

AVANTAGES

- Particules minérales très abrasives pour un décapage à sec efficace des émulsions. Décape les sols jusqu'à 3 fois plus vite (Test 3M/PT3)
- Mélange de fibres pour augmenter la friction sur les sols et éliminer les marques noires et les taches
- Facile à laver après utilisation
- Performance constante tout au long de la vie du produit
- Très résistant, dure jusqu'à 2 fois plus longtemps (Test 3M/BT)
- Longévité : environ 5000 m² à 150 t/min en utilisation normale et avec un entretien approprié

CARACTERISTIQUES

- Couleur noir
- Epaisseur..... 26 mm
- Alésage..... prédécoupé à 85 mm
- Poids..... 2430 g/m²
- Diamètre 460 mm
- Agressivité 3,2 g
(Test Schiefer valeur attendue pour un décapage 2 à 4 g)

UTILISATION

- Le disque noir est utilisé avec une solution de décapage et une monobrosse basse vitesse pour le décapage humide des émulsions sur sols durs
- Il convient également pour le nettoyage des sols en béton et en environnement industriel

T/min	150/250	250/500
Décapage	XX	
Nettoyage	X	
Spray		
Lustrage		

XX Recommandé

X Possible

MODE D'EMPLOI

- Installer le disque noir sous le plateau d'entraînement de la machine
- Appliquer une solution de décapage sur la zone à décaper
- Laisser agir 5 à 10 minutes
- Décaper la zone à l'aide de la machine en ajoutant de l'eau pour humidifier le sol
- Recueillir la solution usagée
- Rincer le sol décapé à l'eau claire
- Laisser sécher avant d'appliquer une nouvelle couche de finition ou d'ouvrir la zone au trafic
- Retirer le disque et le laver

ENTRETIEN

- Rincer sous le robinet, nettoyer au jet d'eau ou laisser tremper dans une solution de décapage diluée pour dissoudre les résidus adhérents (éviter de laisser sécher les disques sales avant de les laver)
- Rincer, étendre et laisser sécher
- Remarque : ne pas laver en machine
- Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération
- Conditionnement 100 % recyclable

CONDITIONNEMENT

- Carton de 5 disques