

Diffuseur de parfum

Paredis Elite Diffupak

390379

AVANTAGES

Diffuseur automatique de parfum d'ambiance.
Idéal pour une utilisation dans les halls, sanitaires, bureaux...

Délivre la juste quantité de parfum pour un contrôle optimum des odeurs dans vos locaux.

Les recharges de parfum vous assurent 3000 pulvérisations sur un temps de fonctionnement programmable en fonction de vos besoins : 1,2,3,4 et 6 mois.

DESIGN MODERNE

Une ligne unique et harmonieuse pour toute la collection Paredis Elite grâce à son design épuré.
Format compact et peu encombrant, optimisé pour les espaces réduits.

ROBUSTESSE ET FIABILITÉ

Capot et carter en plastique polypropylène résistant.
Conception simple et durable.

MAINTENANCE

Une seule clé pour tous les distributeurs de la collection Paredis Elite.

Fonctionne avec 2 piles LR6 (non fournies).

Mode d'emploi inclus.

Un voyant lumineux clignote toutes les 2 secondes lorsque les piles doivent être changées.

Un signal sonore indique que la recharge est vide.



Réf. 390379

Consommables associés :

390710 / 390720 / 390730 / 390740 / 390750

CONSEIL DE POSE

Positionner l'appareil loin de la porte d'entrée ou d'un extracteur d'air afin d'assurer la meilleure diffusion du parfum.

Hauteur conseillée : 2 mètres

CONDITIONNEMENT

Colis de 1 unité

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur : 22.8 cm

Largeur : 8.7 cm

Profondeur : 7.5 cm


Poids 355 gr

Couleur : Champagne

Composition : ABS

390379

MODE D'EMPLOI



Indicateurs LED

Un flash vert toutes les 10 secondes indique que l'appareil est en fonctionnement.

L'indicateur clignote en rouge toutes les 2 secondes lorsque la charge des piles est inférieure à 2,4 volts : il est alors temps de changer les piles.

Le changement des piles doit se faire en moins d'une minute afin de conserver le paramétrage.

L'indicateur clignote en bleu lorsque la recharge est vide.

Une fois la recharge vide remplacée, appuyez sur test pendant 2 secondes pour reprendre le paramétrage.

Signal sonore

Un signal sonore indique que le recharge de parfum est vide

ON l'appareil est en fonctionnement

OFF l'appareil n'est pas en fonctionnement

L'appareil doit être éteint avant la mise en place de la recharge de parfum.

1- Ouvrir le couvercle, placer la recharge et mettre les piles.

S'assurer que la tête de pulvérisation n'est pas orientée vers vous.

Appuyer sur **POWER** pour mettre en fonctionnement l'appareil : L'écran est actif, et le paramétrage par défaut s'affiche: **MO 00:00 24h 08 1 month**

2- Appuyer sur **TEST** pendant 3 secondes, le compteur sera remis à zéro automatiquement.

3- Appuyer sur **SET** pour programmer l'appareil :

- Appuyer sur **UP / DOWN** pour sélectionner le jour de la semaine, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour programmer l'heure, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour programmer les minutes, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant
- Appuyez sur **UP / DOWN** pour mettre le signal sonore **ON / OFF** , appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour choisir le nombre de pulvérisations (3000 ou 9000) en fonction de la cartouche sélectionnée.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour définir la durée journalière de travail, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour définir l'horaire d'ouvertures des locaux, appuyer sur **ENTER** pour passer au paramétrage suivant
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour choisir la durée de pulvérisation : 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois ou 6 mois.
- Appuyer sur **UP / DOWN** pour choisir les jours de fermeture, appuyer sur **ENTER** pour finaliser la programmation.

4- Quand le paramétrage est terminé l'appareil calcule automatiquement la fréquence de pulvérisation. Le parfum sera diffusé automatiquement selon la période d'ouverture.