

MODE D'EMPLOI

Enlever le bouchon du bidon de 5L,
Introduire l'extrémité de la pompe dans le bidon,
et visser la pompe sur le bidon.

Une pression de pompe correspond à 25mL.
Donc multiplier les pressions en fonction de la
concentration de produit désirée,



Réf. 386902 Pompe doseuse de 25mL