

# RÈGLE DE DÉCOUPE POUR TAPIS ABSORBANT UNIVERSEL GRIPPY

96,5 x 14,6 cm - PEHD

030495

## AVANTAGES

### PRATICITÉ ET ERGONOMIE

- Rainures de découpe pour faciliter l'ajustement du tapis et limiter les risques d'accident lors de l'installation et la découpe.
- Légère et maniable grâce à sa poignée de transport.
- Règle de grande taille pour une manipulation aisée lors du marouflage du tapis pour chasser l'air et garantir une adhérence optimale.



○ Réf 030495 - Blanc - Unité

## DOMAINES ET APPLICATIONS

Protection et hygiène des sols pour l'hôtellerie, les administrations, la grande distribution ou tout autre établissement d'accueil de public.

## CARACTERISTIQUES

Composition : PEHD  
Dimensions : 96,5x14,6 cm x 6,4 mm  
Poids : 1 kg



# RÈGLE DE DÉCOUPE POUR TAPIS ABSORBANT UNIVERSEL GRIPPY

122x7,6 CM - PEHD

030495

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1. Nettoyez et séchez soigneusement le sol pour une meilleure adhérence et une meilleure performance globale.
2. Coupez le tapis à la longueur souhaitée avec le couteau de sécurité en utilisant la règle de découpe comme support et guide.
3. Positionnez le tapis, lissez-le et mettez-le en place en appuyant dessus à l'aide de l'outil de la règle de découpe.
4. Pour les zones de passage intense, coupez les coins en angles de 45° à l'aide des guides de coupe sur la règle.



Pour les longues distances, utilisez plusieurs sections de tapis. Il est recommandé de positionner le tapis avec une personne à chaque extrémité du tapis afin de bien aligner les bords.

## ENTRETIEN DES TAPIS ABSORBANTS GRIPPY

### FREQUENCE DE CHANGEMENT

Le tapis de sol absorbant Grippy est très résistant et il est conçu pour durer **jusqu'à 12 semaines**. Si le tapis montre des signes évidents d'usure ou moins d'adhérence au sol avant la fin de cette période, il doit être remplacé.

### SÉCHAGE

Le tapis de sol absorbant Grippy est très absorbant et sèche rapidement. L'eau absorbée s'évaporera ; des ventilateurs standards ou de sol peuvent être utilisés pour accélérer le séchage. En cas d'humidité extrême, utilisez un aspirateur de liquides ou un extracteur pour retirer l'eau.

### NETTOYAGE

Le tapis de sol absorbant Grippy est discret et très résistant, de sorte qu'il peut être laissé en place pendant le nettoyage quotidien. Les laveuses, les aspirateurs, les balais et les serpillères passent dessus sans endommager la surface du tapis. Des laveuses standards peuvent être utilisées pour nettoyer les tapis. Pour de meilleurs résultats, utilisez l'eau et la pression à faible puissance. Le tapis doit être aussi sec que possible avant de le nettoyer avec des brosses. Les taches résistantes peuvent être pré-traitées avec des produits de nettoyage standards et frottées avec une brosse ou une serviette pour assouplir le sol.

### ENTRETIEN PENDANT LA SAISON HUMIDE OU PAR TEMPS HIVERNAL

Il est difficile de garder les sols secs lorsqu'il y a trop de pluie, de neige, de glace, de boue ou de sel. Pour garantir la longévité et l'efficacité du tapis nous vous recommandons de :

1. Utiliser des bandes plus longues ou plus larges de tapis adhérent pour minimiser les déviations.
2. Utiliser un aspirateur d'atelier eau/poussière pour enlever l'excès d'eau.
3. Continuer l'entretien régulier du tapis à l'aide de vos appareils de ménage utilisés habituellement.
4. Utiliser un souffleur d'air pour accélérer l'évaporation et le séchage du tapis si besoin.