


Anleitung Installations- termine



Verfügbarkeit

Bitte stelle sicher, dass eine zuständige Person deines Unternehmens vor Ort ist, um den Zugang zum Standort und zu den Fahrzeugen zu ermöglichen. Dies umfasst auch die Übergabe der Fahrzeugschlüssel. Am Ende des Termins muss eine Übergabe durchgeführt werden.

Fahrzeugzustand

Das Fahrzeug bzw. die Fahrzeuge müssen sich in einem funktionsfähigen Zustand befinden. Beispielsweise muss der Motor betriebsbereit sein, es dürfen keine Motorsteuerungsleuchten leuchten und keine wichtigen Bauteile dürfen fehlen. Dadurch wird sichergestellt, dass der Einbau am Ende des Prozesses abgeschlossen und geprüft werden kann.

Alleiniger Zugang

Das Fahrzeug bzw. die Fahrzeuge dürfen nicht in Benutzung sein und sollten nicht von anderen Unternehmen, z.B. von Mechanikern oder Lackierern bearbeitet werden.

Untergrund

Das Fahrzeug bzw. die Fahrzeuge müssen auf festem Untergrund stehen, damit die Installation sicher und korrekt durchgeführt werden kann.

Genug Platz

Das Fahrzeug bzw. die Fahrzeuge müssen so geparkt sein, dass sich alle Türen frei öffnen lassen und der Techniker sicher arbeiten kann.

Standort

Das Fahrzeug bzw. die Fahrzeuge dürfen nicht auf öffentlichen Straßen oder verkehrsreichen Bereichen abgestellt werden. Dies dient der Sicherheit des Installateurs.

Unterstand

Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen muss ein geeigneter Unterstand zur Verfügung stehen. Sollte dies nicht möglich sein, wird entschieden, ob die Installation abgeschlossen werden kann, um sicherzustellen, dass keine Schäden an den Fahrzeugen verursacht werden.

Bitte beachte diese Hinweise, damit die Installation deiner Geräte abgeschlossen werden kann! Du kannst unser Team unter der Telefonnummer 030 2758 360 oder per E-Mail an service.de@radius.com kontaktieren, wenn du etwas besprechen möchtest.