
OPERATING INSTRUCTIONS /
INSTRUCCIONES de FUNCIONAMIENTO /
INSTRUCTIONS / *BEDIENUNGSANLEITUNG*

1. Install the battery according to the (+) and (-) symbols in the battery holder.
   Instálela de acuerdo a los símbolos (+) y (-) que se ven en el porta pilas.
   l'installer en observant les symboles (+) et (-) du porte-pile.
   Batterie nach dem auf dem Werk eingravierten Sinnbild einsetzen.



2. Turn the TIME SET button to set the clock hands to the correct time.
   Gire el botón FIJAR LA HORA para fijar las manillas del reloj a la hora correcta.
   Tourner le bouton de RÉGLAGE DE L'HEURE pour mettre les aiguilles de l'horloge à l'heure correcte.
   Drehen Sie den ZEITEINSTELLKNOPF und stellen Sie die genaue Uhrzeit ein.

IMPORTANT: Never leave an exhausted battery in your clock as it could leak and damage your clock.
IMPORTANTE: Nunca deje el reloj con una pila agotada, ya que ésta puede sulfatarse y averiar su reloj.
IMPORTANT: Ne jamais laisser de pile épuisée dans votre réveil puisque une fuite risque de se produire et d'endommager le réveil.
WICHTIG: Belassen Sie leere Batterien nie in der Uhr! Sie könnten auslaufen und die Uhr beschädigen.

HOWARD MILLER®
860 East Main Avenue Zeeland, Michigan 49464-1300
Corporate Office: 616-772-913 FAX: 616-772-1670 Technical Assistance/Parts: 616-772-7277
Home page www. howardmiller. com

PD9821
11/00