


Protection contre le refoulement


Si votre produit n'est pas équipé d'un dispositif de protection contre le refoulement, vous devez ajouter un brise-vide pour le rendre conforme aux exigences à cet égard.

Remarque : Il est normal que le tuyau s'étire de lui-même sous l'effet d'une certaine pression d'eau; dans ce cas, ne se détendra pas davantage sous peine de l'endommager. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un phénomène normal et que le tuyau




4. Branchez l'extrémité effilée du flexible à la douchette

Placez fermement la rondelle sur l'extrémité effilée du flexible. Alignez soigneusement le filetage de sur la douchette. Serrez à la main et n'utilisez pas de clé ou de pinces. Placez ensuite la douchette dans le montant du bras de douche. Faites tourner la fixation de barre de douche à la position désirée pour le maintien de la douchette.




3. Raccordez le support du boyau au support du bras de douche.

Placez fermement la rondelle dans l'écrou orientable du flexible. Alignez soigneusement le filetage de l'écrou du flexible directement sur la douchette. Serrez à la main – N'utilisez pas de clé ni de pinces. Placez ensuite la douette dans le déflecteur/la fixation.



2. Installez la fixation de la douche

Il est recommandé d'enrouler 2 à 3 tours de ruban de plombier autour du filetage du bras de douche uniquement. Serrez à la main la grande extrémité de la fixation de barre de douche dans le sens des aiguilles d'une montre sur les filets exposés du bras de douche jusqu'à ce que le tout soit bien serré. N'utilisez pas de clé ou de pinces.



1. Enlevez la pomme de douche existante

Tournez la pomme de douche existante dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec une clé à molette ou des pinces. Prenez garde à ne pas dévisser le bras de la douche; tenez bien le bras de la douche. Remarque : Si votre bras de douche possède une bille à son extrémité, il ne fonctionnera pas avec cet appareil et doit être remplacé par un bras de douche standard.

Instructions d'installation de la douchette Delta



Sélection du type de jet de votre douchette ActivTouch™

● = Bouton enfoncé
○ = Bouton non enfoncé

Pour sélectionner le type de jet de votre douchette, il suffit d'appuyer sur le bouton doté les boutons (appropriés) situés à l'arrière de votre douchette. Le premier bouton doté d'une icône ① correspond à un jet large. Le deuxième bouton doté d'une icône ② correspond à un jet massage. Le troisième bouton doté d'une icône ③ correspond à un jet standard. Le quatrième bouton doté d'une icône ④ correspond à un jet doux. Le cinquième bouton doté d'une icône ⑤ correspond à un jet moussant. Le sixième bouton doté d'une icône ⑥ correspond à un jet massage après shampoing. Le septième bouton doté d'une icône ⑦ correspond à un jet massage large. Le huitième bouton doté d'une icône ⑧ correspond à un jet massage intégral.

Le tableau de droite décrit ces combinaisons de jets différentes. Le tableau de droite

Commande de mode « Pause » pour réduire le débit d'eau

Pour utiliser la commande Pause, enfoncez le bouton depuis l'avant de la poignée de la douchette afin de réduire le débit d'eau à un simple filet. Pour ramener le débit d'eau à un normal, enfoncez le bouton depuis l'arrière de la poignée de la douchette.

Jet intégral moussant

Jet intégral doux

Jet massage

Jet de rinçage après shampoing


Jet intégral moussant

Jet intégral large

Jet massage


Jet intégral

Instrucciones para la instalación de la unidad de ducha de mano Delta




1. Quite la regadera existente

Gire la regadera existente en el sentido antihorario con una llave ajustable o alicate. Tenga cuidado de no desatornillar el brazo de ducha; mantenga seguro el brazo de ducha. Quite cualquier exceso de material que haya quedado en las roscas del brazo de ducha. Nota: Si su brazo de ducha tiene una esfera en el extremo, no será adecuado para esta unidad de ducha y deberá ser reemplazado por un brazo de ducha estándar.




2. Instale el montaje de ducha

Se recomienda envolver 2 ó 3 vueltas de la cinta para plomero alrededor de las roscas del brazo de ducha únicamente. Ajuste manualmente el extremo grande del montaje del brazo de ducha en el sentido horario en las roscas expuestas del brazo de ducha hasta que ajuste. No utilice llave o alicate.



3. Conexión de la manguera al soporte para el brazo de la regadera

Coloque la arandela firmemente en la tuerca pivotante de la manguera. Cuidadosamente alinee las roscas de la tuerca de la manguera directamente en la ducha de mano. Ajuste manualmente - No utilice llave o alicate.



4. Conecte el extremo cónico de la manguera a la ducha de mano

Coloque la arandela firmemente en la tuerca de la manguera. Cuidadosamente alinee las roscas del. Ajuste manualmente - no utilice llave o alicate. Luego coloque la ducha de mano en el montaje del brazo de ducha. Gire el montaje del brazo de ducha a la posición deseada para sostener la ducha de mano.

Nota: Bajo ciertas condiciones de presión del agua, resulta normal que la manguera se extienda por sí misma. En caso de que llegara a ocurrir, la manguera no puede estirarse aún más debido a que pueden provocarse daños en la manguera. Nuevamente reiteramos que esto es normal y la manguera volverá a su estado de relajado cuando disminuya la presión del agua.

Protección de Contraflujo

Si su producto no está equipado con prevención de contraflujo, a fin de hacer que su producto cumpla con los estándares, tendrá que incorporar un rompe vacío.



Selección de la Función de Rociado de la Regadera de Mano ActivTouch™

Para seleccionar la función de rociado de la regadera de mano, simplemente oprima el botón adecuado (o la combinación de botones) ubicado en la parte posterior de la regadera de mano. El primer botón con el icono ① significa un rociado amplio. El segundo botón con el icono ② significa un rociado para masajes. El tercer botón con el icono ③ significa un rociado angosto. Para obtener hasta ocho funciones de rociado diferentes puede utilizar cualquier botón o puede combinar dos a tres botones juntos. El cuadro de la derecha indica todas estas funciones.

● = Botón oprimido
○ = Botón sin oprimir



El control de pausa disminuye el flujo de agua

Para operar el control de pausa, oprima el botón que se encuentra en la parte delantera del asa de la regadera de mano para que salga sólo un hilo de agua. Para volver a utilizar un flujo de agua normal, oprima el botón que se encuentra en la parte posterior del asa de la regadera de mano.