

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT SPORTSGULV: OMNISPORTS DANCEFLOOR

Alt du trenger
å vite for vedlikehold
av Omnisports
Dancefloor.

Vedlikeholdsanvisning

TARKETT OMNISPORTS: DANCEFLOOR

Omnisports Dancefloor har ikke PU overflatebehandling.

Denne anvisning skal være tilgjengelig for renholdspersonalet ved hvert enkelt monteringssted for sikre optimal bruk og rengjøring/vedlikehold av gulvet. Denne anvisningen skal følges nøye og alle avvik fra denne anvisning vil medføre et avslag ved en eventuell reklamasjon eller skade på montert gulv.

• Smussforebyggende tiltak

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt og smuss riper og skader gulvet, og kommer hovedsakelig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte og avskrapningssystem. DESSO Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Leveres i flisformat 50 x 50 cm som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

• Byggrengjøring

Det er svært viktig at byggrengjøring utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal gulvet alltid beskyttes med plater, hard papp eller lignende.

Metode for bygg rengjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp.

• Daglig rengjøring

Benytt støvsuger og/eller tørr- eller fuktmopping. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-9). Ikke overdoser, og sørg for alltid å følge fabrikantens doseringsanvisninger. Tørk opp søl umiddelbart for å unngå flekker.

• Periodisk vedlikehold

Omnisport skal ikke voks- eller polishbehandles.

Anbefalt maskin: Gulvvaskemaskin med rød pad.
Anbefalt rengjøringsmiddel: pH7 til 9
Anbefalte leverandører:

Jontec Asset – Johnson Diversey - johnsondiversey.com
Rotowash France : 41 rue du Mûrier - Equatop - 37540 St Cyr sur Loire
Tél : 02 47 41 11 10 / Fax : 02 47 41 00 15
Valgt leverandørs anvisning skal følges nøye

Periodisk vedlikehold kan utføres ved å benytte gulvvaskemaskin med rød pad.
Et rengjøringsmiddel (f eks Tanex Trophy) med 10% fortynning er anbefalt.
Påfør blandingen og la det virke på overflaten i 5 min før gulvet rengjøres og vann suges opp.
Følg valgt leverandørs anvisning nøye.

• Flekkfjerning / Håndballklister

For å fjerne flekker eller flekker etter håndballklister spray på alkalisk rengjøringsmiddel med 20 % fortynning, la det virke i ca 1 min og tørk over med en ren hvit klut.

• Generelt / Misfarging

Byggstøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke fjernes effektivt.

Fjern flekker når de er ferske.

Benytt hvit/rød klut i kombinasjon med et ph nøytralt middel. Ettetørk med rent vann.

Spillere må ha passende sko med hvite såler beregnet til innendørs sport.

Svarte skosåler, gummihjul og gummiknotter kan misfarge gulvet.

Gulvbeskyttelse skal finnes på alle stolben.

Gulvbelegg skades av løsningsmidler som Bensin, olje, tolouen, aceton, tynner, skuremidler. Tørk opp umiddelbart da overflaten kan bli misfarget.
Frekvens tilpasses bruk og tilsmussingsgrad.

Stolbein og innredning skal være utstyrt med filtknotter eller annet mykt materiale/beskyttelse i lys farge. Knotter skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov. Der dette ikke er mulig anbefales det å bruke en underlagsmatte.

Kjemiske produkter som løsningsmidler (Bensin, olje, tolouen, aceton, tynnere, skuremidler) kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Kontakt din forhandler, eller se www.tarkett.no for mer informasjon.