


BV SPORT

BOOSTER ELITE EV2, PRO RECUP ELITE, BOOSTER ONE, CONFORT										
	S	S+	M	M+	L	L+	XL	XL+	XXL	XXL+
Wadenumfang (cm)	<30-34	<30-34	>34-38	>34-38	>38-43	>38-43	>34-38	>34-38	>43-48	>43-48
Statur (cm)	<175	>175	<175	>175	<175	>175	>192	>192	>175	>192

Strümpfe RECOVERY SL, XLR, SLIDE EVO, SLIDE ELITE				
	S	M	L	XL
Wadenumfang (cm)	<30-34	>34-38	>38-43	>44-48

EXERCISE SHORTS CSX, CSX COMBO, CSX PRO, CSX LIGHT, RTECH, SKAEL				
	S	M	L	XL
Oberschenkelumfang (cm)	40-46	46-52	52-58	58-64

SHORTS/TIGHT SHORTS CSX EVO2, CSX EVO2 PRO						
	S	M	M+	L	L+	XL
Oberschenkelumfang (cm)	< 50	50-55	50-55	55-60	55-60	> 60
Statur (cm)	< 175	> 175	> 175	< 175	> 175	



Oberschenkelumfang: Legen Sie im stehen das Maßband an der breitesten Stelle des Oberschenkels an .

Wadenumfang : In stehender Position, die Wade an der stärksten Stelle messen.

DAMEN				
Sport-BH	S	M	L	XL
Brustumfang (cm)	74-82	82-92	92-99	99-109

Brustumfang : Für den Brustumfang wird das Maßband an der höchsten Erhebung der Brust angelegt, unter der Achselhöhle und in der Höhe der Schulterblätter abgemessen.

