

Brugsvejledning

Før brug af ventilatoren skal du sørge for, at den er placeret på en flad og stabil overflade. Der kan opstå skader, hvis den placeres på en overflade, der hælder.

1. Indstil alle knapper til OFF (fra), og sæt derefter stikket direkte i en almindelig stikkontakt (vekselstrøm). Sørg for, at stikket sidder ordentligt i stikkontakten.
2. Sæt fingeren blidt på knappen "ON/SPEED" for at starte ventilatoren og vælge den ønskede ventilatorfart.
3. Du kan vælge mellem tre hastigheder. Tallene 1, 2, 3 rundt om hastigheds-knappen betyder henholdsvis ventilatorhastighederne LAV, MIDDEL og HØJ. 0 betyder OFF (fra).
4. Hvis du vil afkøle et større område, skal du blot trække i knappen øverst, så hovedet begynder at dreje. Du stopper drejningen ved at trykke på knappen.
5. Du slukker ventilatoren helt ved først at trykke på knappen "OFF" og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
6. Du kan justere højden efter behov på ventilatoren ved at dreje på knappen midt på ventilatorbenet.

Vedligeholdelse


1. Tag altid stikket ud af stikkontakten og lad bladene standse, inden du begynder at rengøre ventilatoren.
2. Rengør de ydre overflader på ventilatoren med en blød, fugtig (ikke drivende våd) klud.
ADVARSEL: Nedsæk ikke ventilatoren i vand.
Brug ikke rengøringskemikalier såsom rengøringsmiddel eller slibemiddel. Sørg for, at den ikke bliver våd indvendig, da det kan være farligt.
3. Når enheden ikke er i brug, skal du sørge for, at stikket er taget ud af stikkontakten. Du kan pakke ventilatoren ned i den oprindelige emballage og opbevare den et køligt og tørt sted indtil senere brug.
4. Hvis der opstår funktionsfejl eller lignende, må du ikke forsøge at udføre reparation selv, da det kunne føre til brandrisiko eller elektrisk stød.

Tekniske data

Modelnummer	Diameter	Nominal spænding	Nominal effekt
FS-40B-1	40 cm/16"	230 V~50 Hz	45W

CE Produktet er CE-mærket for at angive overensstemmelse med direktiverne 73/23/EEC (lavspænding) og 89/336/EEC (elektromagnetisk kompatibilitet) med senere ændringer.

RoHS Produktet er RoHS-mærket og overholder således kravene i direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

 Elektriske produkter må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflever til genbrug, hvor det er muligt. Kontakt de lokale myndigheder eller en forhandler for vejledning om genbrug.

VENTAX 40 cm gulv- ventilator

Model FS-40B-1
Varenr. 976010



VI.0 - marts 2016

GN belysning - NEM AT HANDLE MED
tilgængelighed • alsidighed • tryghed

GN Belysning A/S
Birkegaardsvej 4
7400 Herning
T:+45 97 22 08 17
F:+45 97 22 31 12
CVR: 31472210

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Når du bruger maskiner, der kører på strøm, bør du altid følge disse grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger

Læs alle instruktioner inden brug


ADVARSEL: Du kan nedsætte risikoen for elektrisk stød og personskade ved at sørge for følgende: Apparatet bør ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsat sansekapacitet eller nedsat fysisk eller mental formåen eller folk uden erfaring med eller viden om brug, medmindre de har fået instruktion i brug af apparatet på sikker vis og er under opsyn af en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

1. Produktet er kun til hjemmebrug.
2. Sæt apparatet til en strømforsyning med samme spænding som angivet på mærkelabelen på selve ventilatoren.
3. Efterlad ikke ventilatoren uden opsyn, hvis den er tændt. Indstil altid produktet til OFF (fra), og tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke er i brug.
4. Du skal udvise stor forsigtighed, når der bruges en ventilator i nærheden af børn, handicappede, ældre, og når ventilatoren efterlades kørende og uden opsyn.
5. Før ikke ledningen under gulvtæppet, og dæk ikke ledningen med tæpper, skinner eller lignende. Sørg for at placere ledningen væk fra trafikerede områder, og sådan at man ikke falder over den.

6. Brug ikke ventilatoren, hvis ledningen eller stikket er beskadiget, eller efter en funktionsfejl i ventilatoren, hvis den er blevet tabt eller beskadiget på nogen måde.
7. Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes hos fabrikanten, dennes serviceværksted eller af andre personer med samme kvalifikationer, så der ikke opstår farlige situationer.
8. Brug ventilatoren i områder med god udluftning. Når den kører, skal der være mindst 20 cm til vægge eller hjørner for at sikre, at åbningerne til luftindtag eller -udtag ikke pludselig blokeres. Ventilatoren må ikke placeres lige under eller ved siden af gardiner og lignende og ikke nær åbne varmekilder som f.eks. kaminer.
9. Du må ikke stikke fingrene eller nogen objekter gennem risten, hvilket kan forårsage mekanisk beskadigelse under brug. Bloker ikke luftindtag- og udtag på nogen som helst måde.
10. Placer ventilatoren på en flad, tør overflade.

Til hjemmebrug - gem vejledningen

Installation



A Installér hovedet

- Åbn æsken, og tag hoveddelen, ristene, ventilatorbladene osv. ud.
- Gem æsken til senere opbevaring.
- Fjern ventilatorbladsmøtrikken ved at dreje med uret og møtrikken til risten ved at dreje mod uret. Sæt bagristen på motoraksen, og lås fast med ristmøtrikken.
- Sæt ventilatorbladene på motoraksen, og lås fast med ventilatorbladmøtrikken.
- Find frontristen frem, og sæt den sammen med bagristen, og lås fast med skruen.

B Installér basen og røret

Tag basen og røret frem. Placer røret i det midterste hul i basen, og lås derpå røret fast med den skrue, som allerede er fastgjort på røret.

C Montér hele maskinen

Montér det færdiggjorte hoved på røret, og lås det fast med møtrikken.