

TREND MAGNET SENSOR "BLUUI" MANUAL

FOSS
EUROPE A/S

TILLYKKE MED DIN NYE MAGNET SENSOR FOR DØRKLOKKER

Den er produceret efter de nyeste metoder og standarder og opfylder alle gældende lovkrav.

FUNKTION

MAGNET sensoren er beregnet til brug med TREND BLUUI dørklokker.

Magnet sensor registrerer, når dør eller vindue åbnes og sender signal til dørklokke som giver signal (MAGNET sensor indeholder IKKE lyd giver).

IBRUGTAGEN

Åben battericover (se fig 1. nedenfor) og isæt batteri type CR2032 3V.




Fig. 1

KODNING - VIGTIGT!

Før ibrugtagen skal MAGNET sensor (sender) og klokke (modtager) kodes (parres):

- Placer MAGNET sensorens to dele tæt mod hinanden
- Hold derefter "kodningsknappen" på klokken inde i ca. 3 sek. (til "Ding - Ding lyder"). Se klokkes manual for placering af kodningsknap
- Flyt MAGNET sensorens ene del væk fra den anden, LED kontrollampe vil nu lyse og 1 x "Ding" lyder som kvittering for at parring er foretaget. Kort herefter lyder igen "Ding - Ding" som tegn på at parringsmode er afsluttet
- Herefter monteres MAGNET sensoren (se nedenfor)

MONTERING

MAGNET sensorens to dele monteres med det medfølgende tape med 10 mm afstand. (Se fig. 2)




Fig. 2

NYTTIG INFORMATION

- "Self learning" kodning hindrer sammenfald
- Rækkevidde i åben areal op til ca. 50 meter (afhænger af lokale forhold og begrænses af metal, mure og elektronisk udstyr)
- Det er muligt at kode flere dørtryk, PIR sensor, MAGNET sensorer (sendere) til samme klokke (modtager) fx et dørtryk ved fordør og et ved bagdør.
- Ligeledes kan flere klokker (modtagere) kodes sammen med hvis dette ønskes.

Der ydes 5 års garanti mod fabriktions- og funktionsfejl regnet fra købsdato.

Ved bortskaffelse afleveres produktet på genbrugsstationen som elektronikaffald.

IMPORTØR

Foss Europe A/S
Wichmandsgade 5E
DK-5000 Odense C

www.fosseurope.dk

