

FCC-Overholdelse

Dette udstyr er testet og overholder grænserne for en klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation, selvom det er installeret korrekt. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens i radio- eller tv-modtagelse, som kan bestemmes ved at tænde og slukke udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt tv eller radiomodtageren.
- Forøg afstanden mellem enheden og tv eller radiomodtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt, der er forbundet til et andet kredsløb end det kredsløb, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren tv / radiotekniker, hvis du har brug for yderligere hjælp.

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening er undertaget følgende betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift.



Symbolet med det afkrydsede skraldespand indikerer, at genstanden skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald. Genstanden skal afleveres til genbrug i overensstemmelse med lokale miljøregler for bortskaffelse af affald. Ved at adskille en markeret genstand fra husholdningsaffald hjælper du med at reducere mængden af affald, der sendes til forbrændingsanlæg eller genbrugspladser, hvilket hjælper med at minimere enhver potentiel negativ indvirkning på menneskers sundhed og miljøet.

uyuni[®]
LIGHTING

info@uyunilighting.com
www.uyunilighting.com
+45 70 666 888

©2021 Uyuni Lighting Denmark
Bymosevej 17, 3200 Helsingør, Danmark
All Rights Reserved. Printed in Vietnam.
Patent Pending

Tillykke med din nye Uyuni FJERNBETJENING!

Uyuni LED-voksløset har en elektronisk 3D-flamme, der blidt flimmer og skaber et blødt og indbydende lys. Uyuni LED-voksløset er batteridrevet og kan styres ved hjælp af Uyuni fjernbetjeningen.

Brug LED-voksløset alene eller i kreative arrangementer med flere lys for at oplyse dit hjem og skabe fokusområder med lys og varme.



Uyuni Salt sletterne i Bolivia er berømte for den krystallklare nattehimmel, hvor stjernerne skinner lysere end næsten alle andre steder på Jorden. Uyuni LED-voksløset bringer auraen fra disse fjerne galakser ind i dit hjem ved at deres blidt flimrende lys oplyser mørket for at skabe en afslappende og indbydende atmosfære.

BRUG AF FJERNBETJENINGEN

- Fjernbetjeningen kræver 1 x CR2025 batteri. Batteriet er inkluderet.

OPSTART

- Sørg for, at kontakten i bunden af lyset fl-yytes længst til venstre, så den er i ON REMOTE indstilling (FIG 1). Fjernbetjeningen vil ikke virke hvis knappen i bunden af lyset står på OFF eller 6HR timer positionen.
- Uden at åbne batteridækslet skal du forsigtigt trække den klare plast flap væk fra fjernbetjeningen. Når plast-flappen er taget ud, er fjernbetjeningen klar til brug.



BRUG AF ON / OFF FUNKTION PÅ FJERNBETJENINGEN

- Ret fjernbetjeningen mod lyset og tryk på ON-knappen for at aktivere lyset. For at slukke for lyset skal du trykke på OFF-knappen (fig 2). Fjernbetjeningen fungerer i en afstand op til ca. 4,5 meter.
- LED-voksløset slukkes, når du trykker på OFF-knappen men enheden forbliver i standby-tilstand, indtil du er klar til at bruge den igen.
- For at tænde flere lys på en gang, peges fjernbetjeningen mod lysene og ON-knappen holdes nede indtil lysene tændes.
- En fjernbetjening kan regulere flere lys, således at du blot behøver at investere i en fjernbetjening, når du vil tænde og slukke dine LED lys nemt og bekvemt.

BRUG AF TIMER FUNKTIONEN PÅ FJERNBETJENINGEN

- Fjernbetjeningen har 4 unikke timerindstillinger: 4, 6, 8 eller 10 timer.
- For at aktivere timeren, men s lyset er tændt, skal du pege fjernbetjeningen mod lyset og trykke på den ønskede timerindstilling.
- Hvis lyset har modtaget signalet, blinker LED-flammen to gange. Hvis du f.eks. vil have, at lyset skal tændes i 8 timer, skal du rette fjernbetjeningen mod lyset og trykke på 8H-knappen.
- Hvis flammen blinker to gange, vil lyset forblive tændt i 8 timer og slukke af sig selv i 16 timer og gentage cyklussen dagligt.
- For at tænde mere end et lys ad gangen ved hjælp af timerfunktionen skal du rette fjernbetjeningen mod stearinlysene og trykke på knappen i bunden. Hold ON knappen nede, og tryk derefter på den ønskede indstillingsknap (2H, 4H eller 8H). Alle stearinlys tændes i den tid, hvorefter de slukker og gentager cyklussen dagligt.

Z-07-000964