




550B1026



WiFer™

Schneider
Electric

Forudsætninger

Download **Wiser app'en** til din smartphone / tablet.

Yderligere information

Detaljerede oplysninger er tilgængelige online i **systembrugervejledningen**. Scan QR-koden, eller følg linket:



<https://www1.lk.dk/wiser>

Information om produktet

Med Wiser IP kamera, udendørs (herefter kaldet **IP kamera**) kan du overvåge udendørs områder ved dit hjem. IP kameraet kan aktiveres af andre Wiser-enheder.

Indhold af pakken



- (A) IP kamera
- (B) Strømforsyning
- (C) 3 skruer med dyvler
- (D) Markeringsskabelon
- (E) Installationsvejledning

Produktoplysninger



- (A) Mikrofon
- (B) Objektiv
- (C) IR-lyssensor
- (D) Lysdiode-indikator
- (E) Højtaler
- (F) Knappen Nulstil
- (G) Port til mikro SD-kort

Installation



Du kan installere kameraet indendørs eller udendørs i alle retninger, f.eks. på væggen eller under et tag. Vær opmærksom på at de danske regler for bl.a. databeskyttelse og tv-overvågning kan sætte begrænsninger for anvendelsen, ligesom der gælder begrænsninger for aflytning/optagelse af samtaler og at du som bruger er ansvarlig for overholdelsen heraf.

- i** Beskyttelsesklassen for strømforsyningen og stikket er IP20. Installer kun strømforsyningen og stikket indendørs eller i et tilstrækkeligt beskyttet kapsling.

IP -kameraet kan løsne under montering eller justering. Efter tilslutning eller justering af kameraet, stram det igen og kontrollér det.

Prerequisites

Download the **Wiser app** to your smartphone/tablet.

Additional system information

Detailed information is available online in the **system user guide**. Scan the QR code or follow the link:



<https://www1.lk.dk/wiser>

Getting to know the product

With the Wiser IP camera outdoor (hereinafter referred to as **IP camera**) you can monitor sensitive outdoor areas of your home. The IP camera can be triggered by other Wiser devices.

Package contents



- (A) IP Camera
- (B) Power supply
- (C) 3 screws with wall plugs
- (D) Marking template
- (E) Installation instructions

Product details



- (A) Microphone
- (B) Lens
- (C) IR light sensor
- (D) LED indicator
- (E) Speaker
- (F) Reset button
- (G) Micro SD card slot

Installing





You can install the camera inside or outside in all directions, e.g. on the wall or under a roof.

Be aware of the Danish laws on, amongst others, privacy and CCTV, which may restrict the use. Moreover, be aware of the restrictions on wiretapping/recording conversations.

Please note that as a user you are responsible for the compliance with such regulations.

- i** The protection class of the power supply and the connector is IP20. Install the power supply and the connector only indoors or in a sufficiently protected housing.

The IP camera can come loose during assembly or adjustment. After attaching or aligning the camera, tighten it again to check it.



Opsætning



Du kan indsætte et mikro SD kort til lokal opbevaring. For at slutte kameraet til din router skal du følge instruktionerne i Wiser app'en.

Se systembrugervejledningen for at få flere oplysninger.



Nulstilling



Se systembrugervejledningen for at få flere oplysninger.



Betjening



Se systembrugervejledningen for at få flere oplysninger.



Tekniske data

Nominal spænding:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Strømforsyning:	12 V dc., 1 A
Strømforsyning:	maks. 6 W
Driftstemperatur:	-20 °C til +60 °C
Relativ fugtighed:	< 95 % RH
Kapslingsklasse	
IP kamera:	IP56
Strømforsyning:	IP20
Stik:	IP20
Kabellængde	
IP -kamera til stik (A):	0,6 m
Strømforsyning til stik (B):	1,5 m
Driftsfrekvens:	2405 - 2480 MHz
Maks. transmitteret effekt:	< 100 mW
Wi-Fi® standard:	IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Wi-Fi®-sikkerhed:	WPA-PSK/WPA2-PSK
Kanal båndbredde:	Understøtter 20/40 MHz
Datasikkerhed:	AES128
Opløsning:	1080p
Vidvinkelobjektiv:	128° vandret 54° lodret
Nattesyn IR-område:	10 m
Lokal hukommelse:	Micro SD-kort, maks. 128 GB



Bortskaf enheden separat fra husholdningssaffaldet på et officielt deponeringssted. Professionelt genbrug beskytter personer og miljøet mod potentielle negative effekter.

Varemærker

- Wiser™ er et varemærke og tilhører Schneider Electric SE, dets datterselskaber og associerede selskaber.
- Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- Apple® og App Store® er mærkenavne eller registrerede varemærker tilhørende Apple Inc.
- Google Play™ Store og Android™ er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.

Andre varemærker og registrerede varemærker er de pågældende ejeres ejendom.

EU-overensstemmelseserklæring

Schneider Electric Danmark A/S erklærer hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i DIREKTIV 2014/53/EU OM RADIOUDSTYR. Overensstemmelseserklæringen kan downloades på: schneider-electric.com/docs.

Lauritz Knudsen

Schneider Electric Danmark A/S, Laurtrupvang 1, 2750 Ballerup, Telefon: +45 88 30 20 00, www.lk.dk

Setting up



You can insert a micro-SD card for local storage. To connect the IP camera to your router, please follow the instructions in the Wiser app.

For more details, refer to the system user guide.



Resetting



For more details, refer to the system user guide.



Operating



For more details, refer to the system user guide.



Technical data

Nominal voltage:	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Power supply:	12 VDC, 1 A
Power consumption:	max. 6 W
Operating temperature:	-20 °C - +60 °C
Operating humidity:	<95% RH
Protection class	
IP camera:	IP56
Power supply:	IP20
Connector:	IP20
Cable length	
IP camera to connector (A):	0.6 m
Power supply to connector (B):	1.5 m
Operating Frequency:	2405 - 2480 MHz
Max. radio-frequency power transmitted:	< 100 mW
Wi-Fi® standard:	IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz
Wi-Fi® security:	WPA-PSK / WPA2-PSK
Channel bandwidth:	Support 20/40 MHz
Data security:	AES128
Resolution:	1080p
Wide angle lens:	128° horizontally 54° vertically
Night vision IR range:	10 m
Local storage support:	Micro SD Card, max. 128 GB



Dispose of the device separately from household waste at an official collection point. Professional recycling protects people and the environment against potential negative effects.

Trademarks

- Wiser™ is a trademark and the property of Schneider Electric SE, its subsidiaries and affiliated companies.
- Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.
- Apple® and App Store® are brand names or registered trademarks of Apple Inc.
- Google Play™ Store and Android™ are brand names or registered trademarks of Google Inc.

Other brands and registered trademarks are the property of the relevant owners.

EU Declaration of conformity

Hereby, Schneider Electric Danmark A/S, declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RADIO EQUIPMENT DIRECTIVE 2014/53/EU. Declaration of conformity can be downloaded on: schneider-electric.com/docs.

Lauritz Knudsen

Schneider Electric Danmark A/S, Laurtrupvang 1, 2750 Ballerup, Phone: +45 88 30 20 00, www.lk.dk