



a+n

LASER-PROF

F6 professionel walkie-talkie

Betjeningsvejledning





BETJENINGSELEMENTER

- 1) TÆND/SLUK knap + volumenknap
- 2) Kanalvælger
- 3) PPT-knap
- 4) Scanner-tast
- 5) Stik til mikrofon
- 6) Stik til hovedtelefoner

LEVERINGSOMFANG

Walkie-talkie F6, genopladelige batterier, oplader, strop og bæltespænde.

TEKNISKE DATA

Frekvensområde	446,0 – 446,1 MHz
Kanaler	16
Kanalafstand	12,5 kHz
Arbejdstemperatur	-20°C - +60°C
Antennemodstand	50 Ω
Driftspænding	7,2V DC ± 20%
Frekvensstabilitet	± 2,4.5ppm (-20°C ~ +60°C)
Batterier	Li-Ion 1100mAh, 7,2V
Mål (H/B/D)	99 x 54 x 31 mm
Vægt	225 g

BETJENING

Tænd/sluk

- 1) For at tænde instrumentet drejer man på TÆND/SLUK knappen (1), indtil den klikker.
- 2) For at slukke instrumentet drejer man TÆND/SLUK knappen (1) tilbage igen.

Funktioner

- Drej yderligere på TÆND/SLUK knappen for at ændre lydstyrke.
- Ved at dreje på kanalvælgeren (2) kan man vælge mellem kanal 1 – 16. Kanal 1 – 8 er forprogrammeret. Tryk på scannertasten (4) for at kontrollere om kanalen er optaget af andre brugere.
- For at komme i kontakt med andre på samme kanal trykker man på PPT knappen (3), og taler tydeligt ind i walkie-talkien. Når man er færdig, slipper man PPT knappen igen, så man kan modtage.

Bemærk:

Walkie-talkien kan programmeres individuelt af forhandleren.

VEDLIGEHOLDELSE

Opladning af batterier:

- Hvis batterierne er ved at være tomme, lyder et alarmsignal, og LED lampen på walkie-talkien begynder at blinke rødt.
- Sæt opladeren i stikkontakten, hvorefter LED lampen til venstre begynder at lyse gult.
- Sæt enten hele walkie-talkien eller kun batterierne i opladeren.
- LED lampen til højre begynder at lyse rødt.
- Når opladningen er slut, bliver LED lampen grøn.
- Efter opladning tager man batterierne/walkie-talkien ud af opladeren og trækker stikket ud af stikkontakten.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Følgende sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når man arbejder med F6 walkie-talkien:

- Læs betjeningsvejledningen før brug.
- Hold ca. 5 cm's afstand fra munden til walkie-talkien, når du taler i den.
- Brug kun original tilbehør fra geo-FENNEL.
- Sluk walkie-talkien efter brug.
- Walkie-talkien kan påvirke pacemakere. Derfor bør man holde en sikkerhedsafstand på 15 cm.
- Brug aldrig walkie-talkien, hvis den ser defekt ud eller ser ud til ikke at kunne fungere optimalt.
- Brug aldrig walkie-talkien i nærheden af let antændelige gasser eller væsker.
- Reparation må kun udføres af fagfolk.

1 Garanti

- 1.1 Garantiperioden udgør 2 år fra salgsdatoen.
- 1.2 Garantien omfatter kun mangler som materiale- eller produktionsfejl, samt ikke opfyldelse af garanterede egenskaber.
- 1.3 Viser der sig de i pkt. 1.2 anførte fejl eller mangler inden for garantiperioden, vil andersen & nielsen as afhjælpe fejlen uden beregning af ekstraomkostninger, jf. dog pkt. 1.4 og 2.
- 1.4 Omkostninger vedrørende fejl, der skyldes, at køber ikke har behandlet instrumentet korrekt afholdes af køberen. Omkostninger ved reparation af naturligt slid og ælde, samt skader, der skyldes overbelastning eller ændringer ved instrumentet, afholdes ligeledes af køberen.
- 1.5 Krav i henhold til nærværende garantibestemmelser skal fremsættes overfor andersen & nielsen as inden rimelig tid efter, at en fejl er, eller ved sædvanlig omhu burde være, konstateret.
- 1.6 Krav i henhold til nærværende garantibestemmelser skal endvidere fremsættes overfor andersen & nielsen as inden udløbet af garantiperioden.
- 1.7 Ved garantisager forbeholder producenten sig ret til at istandsætte defekte dele hhv. ombytte instrumentet med et ens eller lignende instrument (med samme tekniske data).

2 Undtagelser til garantien

- 2.1 Pligten til at udbedre fejl som omtalt i pkt. 1.2 uden beregning af ekstraomkostninger gælder dog ikke:
 - Såfremt de konstaterede fejl eller mangler skyldes, at instrumentet ikke er brugt til formålet
 - Såfremt de konstaterede fejl eller mangler skyldes mekanisk slid og ydre påvirkninger som brug af vold eller stød eller utilstrækkelig vedligeholdelse
 - Såfremt huset har været åbnet af køber selv eller en uautoriseret reparatør
- 2.2 Garantien omfatter ikke forbrugsstoffer, herunder batterier mv.

3 Forhold til lovgivningen

- 3.1 Nærværende garantibestemmelser berører i forbrugerkøb ikke forbrugers ufravigelige rettigheder efter købeloven og anden relevant lovgivning.

4 Ansvarsfraskrivelse

- 4.1 Brugeren af dette produkt forventes at overholde instruktionerne i betjeningsvejledningen nøje. Alle instrumenter er nøje kontrolleret inden udleveringen. Alligevel bør brugeren kontrollere nøjagtigheden **før** hver måling. Desuden anbefales det, at instrumentet kalibreres på et af andersen & nielsen as godkendt værksted mindst en gang om året. **Brugeren er således ALTID ansvarlig for at kontrollere, om instrumentet er inden for referenceområdet før brug.** Såvel andersen & nielsen as som producenten fraskriver sig et hvert erstatningsansvar for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab og tabt arbejdsfortjeneste forårsaget af manglende overholdelse af dette pkt. 3.1.
- 4.2 Hverken andersen & nielsen as eller producenten kan gøres erstatningsansvarlig for tab, indirekte skade eller følgetab, herunder – men ikke begrænset til – driftstab og tabt arbejdsfortjeneste opstået som følge af:
 - Fejlagtig eller bevidst forkert brug af instrumentet
 - Naturkatastrofer som fx jordskælv, storm, oversvømmelse osv. samt brand, ulykker, indgriben fra tredje part eller brug i usædvanlige omgivelser
 - Ændrede eller mistede data, forretningsafbrydelser osv., der er opstået pga. instrumentet eller et ubrugeligt instrument
 - Anden brug af instrumentet end den, der er beskrevet i betjeningsvejledningen
 - Usagkyndig brug eller brug sammen med instrumenter fra en anden producent
- 4.3 Herudover kan andersen & nielsen as samt producenten kun ifalde erstatningsansvar for tab forårsaget af mangler ved det solgte instrument, hvis det bevises, at tabet er en påregnelig følge af fejl eller forsvømmelse begået af andersen & nielsen as eller af producenten, idet andersen & nielsen as samt producenten dog under ingen omstændigheder er ansvarlig for indirekte skade og følgetab, herunder - men ikke begrænset til - driftstab og tabt arbejdsfortjeneste.

andersen & nielsen as
Meterbuen 2-4
2740 Skovlunde
Tlf: 36 41 02 00