



## Decorative village with lights, movement and music

### Safety instructions

For indoor use only.

Do not expose the lights to water or moisture.

If the product will not be used for an extended period, remove the batteries.

The LED bulbs cannot be replaced, but have a long life span of 10.000 hours.

For decoration only. This is not a toy. Contains small parts. Choking hazard.

### Warning!

If these instructions are not followed, an accident may lead to serious personal injury or property damage.

If this product can be operated using mains ensure all batteries are completely removed before plugging in the mains.

### Batteries

3 x AA 1,5V (not included)

### Operation

Install the batteries.

To turn on the light move button to "ON1".

To turn on the light and music move button to "ON2"

To turn off the light and music move button to "OFF".



### INFORMATION ABOUT HAZARDOUS WASTE

Used products should be handled separately from household waste. They should be taken for recycling in accordance with local rules for waste management.



## Dekorationsstad med ljus, rörelse och musik

### Säkerhetsinstruktioner

Endast för inomhusbruk.

Utsätt ej belysningen för vatten eller fukt.

Om produkten inte används under en längre period, ta ut batterierna.

LED lamporna är ej utbytbara men har en lång livslängd på 10 000 timmar.

Endast för dekoration. Detta är ingen leksak, innehåller smådelar. Kvävningrisk.

### Varning!

Om föreskriften inte efterföljs kan en olycka leda till allvarlig person- eller egendomsskada.

Om denna produkt kan drivas med elnätet, se till att alla batterier är helt borttagna innan du ansluter nätkabeln.

### Batterier

3st AA 1,5V batterier (medföljer EJ)

### Användning

Installera batterierna.

För att slå på ljuset flytta knappen till "ON1".

För att slå på ljuset och musik flytta knappen till "ON2"

För att stänga av ljuset och musiken flytta knappen till "OFF".



### INFORMATION OM MILJÖFARLIGT AVFALL

Uttjänt produkt ska hanteras separat från hushållsavfall och lämnas in för återvinning enligt lokala regler för avfallshantering



## Koristeellinen kylä jossa, valoja, liikettä ja musiikkia

### Turvallisuusohjeet

Vain sisäkäyttöön.

Suojaa kynttilät vedeltä ja kosteudelta.

Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot.

LED-lamppuja ei voi vaihtaa, mutta niiden käyttöaika on pitkä, n. 10 000 tuntia.

Vain koristeeksi. Tämä ei ole lelu. Sisältää pieniä osia. Tukehtumisvaara.

### Varoitus!

Sääntöjen noudattamatta jättäminen voi johtaa onnettomuuteen, josta voi seurata vakava henkilö- tai omaisuusvahinko. Jos tätä tuotetta käytetään verkkovirralla, varmista, että kaikki paristot on poistettu kokonaan ennen kuin kytket verkkovirtaan.

### Paristot

3 kpl AA 1,5V (ei mukana)

### Käyttö

Asenna paristot.

Kytke valo päälle siirtämällä painike asentoon "ON1".

Kytke valo ja musiikki päälle siirtämällä painike kohtaan "ON2"

Sammuta valo ja musiikki siirtämällä painike asentoon "OFF".



### TIETOJA ONGELMAJÄTTEISTÄ

Kun tuote on tullut elinkaarensa päähän, se on toimitettava kierrätykseen paikallisten määräysten mukaisesti. Sitä ei saa hävittää talusjätteenä.



## Juleby med lys, bevægelse og musik

### Sikkerhedsinstruktioner

Kun til indendørs brug.

Udsæt ikke lysene for vand eller fugt.

Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal du fjerne batterierne.

LED-pærerne kan ikke udskiftes, men har en lang levetid på 10.000 timer.

Kun til pynt. Dette er ikke et legetøj. Indeholder små dele. Kvælningfare.

### Advarsel!

Hvis disse instruktioner ikke følges, kan en ulykke føre til alvorlig personskade eller skade på ting.

Hvis produktet tilsluttes lysnettet, skal du sikre dig, at alle batterier er fjernet helt, før du sætter stikket i stikkontakten.

### Batterier

3 x AA 1,5V (medfølger ikke)

### Anvendelse

Installer batterierne.

For at tænde lyset skal du flytte knappen til "ON1".

For at tænde lyset og musikken skal du flytte knappen til "ON2"

Flyt knappen til "OFF" for at slukke lyset og musikken.



### OPLYSNINGER OM FARLIGT AFFALD

Brugte produkter skal håndteres separat fra husholdningsaffald. De bør tages til genbrug i henhold til lokale regler for affaldshåndtering.