



Smart Zigbee Gateway

- Quick Start Guide (EN)
- Verkorte handleiding (NL)
- Kurzanleitung (DE)
- Guía de inicio rápido (ES)
- Guide de démarrage rapide (FR)
- Guida rapida (IT)
- Guia de iniciação rápida (PT)
- Hurtigstartsguide (DK)
- Snabbstartsguide (SE)
- Pikaopas (FI)
- Krótki przewodnik (PL)
- Rychlá příručka (CZ)
- Príručka pre rýchly štart (SK)
- Gyors útmutató (HU)
- Ghid rapid (RO)

R7070



introduktion

Woox Smart ZigBee Gateway er en central forbindelse til tilslutning af forskellige ZigBee-enheder og en bro til ZigBee-enheder med en WLAN-router.

Offlinebetjening: Selvom ZigBee Smart Gateway ikke er tilsluttet WLAN, kan ZigBee-enhederne, der er tilsluttet gatewayen, stadig kommunikere med hinanden. For eksempel tænder den trådløse ZigBee mini-switch ZigBee-lampen.

installation

1. Det anbefales at placere Smart ZigBee Gateway centralt i dit hjem, så signalet kan dække de fleste ZigBee-enheder. Den fælles forbindelsesafstand mellem gateway og ZigBee-enhed er 10 til 30 m i døren, afhængigt af forhindringen.
2. Smart ZigBee Gateway kan tilføje op til 50 ZigBee-enheder, inklusive pære, smart stik, lysafbryder, sensorer, radiatorventiler, Smart Lock og mere.

Dansk

Indstil ZigBee-gateway med WOOX Home-app

1. Download og installer appen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Start appen "WOOX Home".
3. Opret en ny konto eller log ind på din eksisterende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg den passende produkttype fra produktlisten.
6. Sørg for, at den røde WLAN-indikatorlampe blinker hurtigt. Hvis indikatorlampen ikke blinker: Tryk og hold på par-knappen i 5 sekunder, indtil den røde WLAN-indikatorlampe begynder at blinke hurtigt.
7. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden. Bemærk: Der understøttes kun 2,4 GHz WiFi.
8. Appen søger nu efter enheden og registreres på din konto.
9. Indtast enhedsnavnet.

støtte

Hvis du har brug for yderligere hjælp eller har kommentarer eller forslag, kan du besøge www.wooxhome.com