

Guide og fakta om brugsvand

COMFORT 15-14 B – 24/7 drift

Parcelhus

Maks. 250 m²

Maks. 15 m til fjerneste tappested

Til varmeveksler- og beholderanlæg

Varmt vandt døgnet rundt

VVS-nr. 380634004



COMFORT 15-14 B T – temperaturstyring

Parcelhus

Maks. 250 m²

Maks. 15 m til fjerneste tappested

Til varmeveksler- og beholderanlæg

Registrerer fald i vandtemp. under et bestemt niveau, og regulerer temp. derefter.

VVS-nr. 380636104



COMFORT 15-14 B TDT – timer og temperaturstyring

Parcelhus

Maks. 250 m²

Maks. 15 m til fjerneste tappested

Til varmeveksler- og beholderanlæg

Præcis indstilling af tidsrum og temp. for varmt vand.

VVS-nr. 380636004



COMFORT 15-14 B TA – auto-registrering af forbrugsmønstre

Parcelhus

Maks. 250 m²

Maks. 15 m til fjerneste tappested

Til beholderanlæg

Auto-registrering af forbrugsmønstre

VVS-nr. 380634014



ALPHA2 N

Børnehave eller boligforening

250-800 m²

Maks. 60 m til fjerneste tappested

ALPHA2 20-60N, VVS-nr. 380450260

Indbygningsmål 150 mm, 1 1/4" RG

ALPHA2 25-60N, VVS-nr. 380463060

Indbygningsmål 130 mm, 1 1/2" RG

ALPHA2 25-60N, VVS-nr. 380463160

Indbygningsmål 180 mm, 1 1/2" RG



Grundfos MAGNA3

Boligforening

800-3.000 m²

Maks. 180 m til fjerneste tappested

MAGNA3 32-100N, VVS-nr. 380796100

Indbygningsmål 180 mm, 2" RG

MAGNA3 32-100FN, VVS-nr. 380796101

Indbygningsmål 220 mm, DN 32



Grundfos MAGNA3 FN

Skole eller større boligforening

Maks. 250 m til fjerneste tappested

MAGNA3 32-120FN, VVS-nr. 380981312

Indbygningsmål 220 mm, DN 32

MAGNA3 40-100FN, VVS-nr. 380982410

Indbygningsmål 220 mm, DN 40

MAGNA3 50-100FN, VVS-nr. 380983510

Indbygningsmål 280 mm, DN 50



Forudsætninger

Afsætningsfrie rør (fri for kalkdannelser)

Maks. tryktab 100 Pa/m

Afkøling = 5 °C

Maks. hastighed i rør er 1,0 m/s, dog 0,5 m/s i kobberør for at undgå støj og turbulenskorrosion.