

Tilsmudsning	Rengøringsmidler	Fremgangsmåde	Interval
Normal, som efter opvask	Opvaskemiddel, børste	Rengør med opvaskemiddel og skyl efter med rent vand. Tør efter med blød klud.	Dagligt efter brug
Mærker efter gryder, pander og bestik	Svamp, f.eks. Scotch-Brite, opvaskemiddel	Rengør med opvaskemiddel og skyl efter med rent vand. Tør efter med blød klud.	Ved behov
Kalkaflejringer, "rustpletter"	Eddike, kalk- og rustfjerner	Lad eddiken sidde 20 min., skyl grundigt med rent vand og tør efter med en blød klud. Følg brugsanvisningen på kalkfjerner/rustfjerner og skyl grundigt med rent vand og tør efter med en blød klud.	Hver måned, eller ved behov afhængigt af vandets hårdhed
Genstridige pletter	Maskinopvaskemiddel (blegende effekt)	To doser maskinopvask fortyndes i 3 l vand. Lad opløsningen virke natten over; skyl grundigt med vand og tør vasken af med en tør klud.	Ved behov

Obs: Stil ikke varme pander og gryder direkte på vasken; anvend bordskåner. Anvend ikke aggressive rengøringsmidler. Brug ikke skuresvampe eller skurepulver på malede eller krom dele, rengør med opvaskemiddel, vand og en blød klud.