



EDGE SPEILSKAP 600 HVIT

Art nr: 1590700

Speilskap med mykstengende dobbelsidige speildører. Innfelt LED-belysning som lyser ned over speilet samt underbelysning som lyser ned mot servanten. Varmhvitt lys, ikke dimbar. 230 V-uttak til høyre i skapet. IP44. Flyttbare glasshyller som sitter godt, justeres av hyllebærere. Magnet til f.eks pinsetter inne i og forstørrelsesspeil på innsiden av speildøren. Justerbare opphengingsbeslag for enkel montering. Stammen er ferdigmontert.



Listad i Svanens
Husproduktportal

DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	53518534
RSK	8947680
EAN	7330027096728
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

EN-standard	EN60598, EN55015, EN61000, EN62493
Omfattes av CE:	Ja
ETIM	EC011384

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	600
Bredde maks. (mm)	605
Bredde min. (mm)	600
Dybde (mm)	185
Dybde maks. (mm)	185
Dybde min. (mm)	146
Høyde (mm)	700
Nettovekt (kg)	16,5

Strøm og belysning

Effekt (Watt)	7,2
Lysmengde (lm)	800
Lystemperatur (K)	3000
Type belysning	LED-belysning
IP-klassifisering	IP44
Dimbart	Nei

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Glass, MDF, Sponplate
Material rampe	MDF
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert
Overflatefinish	Matt
Farge	Hvit

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	0,750
Emballasjens bredde (m)	0,660
Emballasjens lengde (m)	0,220
Bruttovekt (kg)	17,000

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	Med myk lukking

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.

[Les mer på hafabad.no](https://hafabad.no)