



## SERVANTSKAP GO 2 SKUFFER MØRK EIK 600

Art nr: 1580071

Hafa Go servantskap er praktiske og stilrene badermøbler med glatte fronter. Kompletter med en servant og sett stilen din ved å legge til et av våre håndtak. To myktlukkende skuffer med fullt uttrekk gir god oversikt over innholdet.

Baderomsskapet er ferdig montert og enkelt å montere med veggskinne og justerbare opphengsbeslag samt plass tilrettelagt for både vegg- og gulvavløp. Hafa Go baderomsskap finnes i flere ulike størrelser og farger, enten med mattlakkert overflate eller mattlakkert eikefiner. Kjøp til servant, håndtak, blandebatteri, bunnventil, vannlås og stikkontakt.



### DETALJERT INFORMASJON

#### Artikkelkoder

NOBB 60152918  
EAN 7330027172668

#### Standarder og klassifiseringer

ETIM EC011382

#### Produktmål og vekt

Bredde (mm) 600  
Dybde (mm) 456  
Høyde (mm) 460  
CC håndtak (mm) 0, 64, 128, 160, 256  
Nettovekt (kg) 19,5

#### Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale Sponplate  
Material front Sponplate  
Material stamme Sponplate  
Overflatebehandling Lakkert finér  
Overflatefinish Matt  
Farge Mørk eik

#### Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m) 0,495  
Emballasjens bredde (m) 0,620  
Emballasjens lengde (m) 0,475  
Bruttovekt (kg) 21,050

#### Annet

Type oppheng Justerbare opphengsbeslag med veggskinne  
Åpnemekanisme Med myk lukking

### VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enklest med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.