




HØYSKAP STORE PUSH ANTRACIT

Art nr: 1390423

Høyskap med god dybde. Velg mellom push-open uten håndtak eller myktlukkende dører med valgfritt håndtak. Dørene kan monteres på høyre eller venstre side, og du velger selv hvilken vei døren skal åpnes. Inni skapet er det glasshyller med regulerbar høyde og hyllebærere som festes i høyden.



DETALJERT INFORMASJON

Artikkelkoder

NOBB	54473792
RSK	8938801
EAN	7330027109992
Lagerført artikkel	Ja

Standarder og klassifiseringer

ETIM	EC010013
BVB id	178063

Produktmål og vekt

Bredde (mm)	400
Dybde (mm)	350
Høyde (mm)	1550
CC håndtak (mm)	Knopp, CC96, CC128
Nettovekt (kg)	28
Venstre-/høyreutforming	Vendbar

Material og overflatebehandling

Hovedsakelig materiale	Sponplate, MDF, Glass
Material front	MDF
Material stamme	Sponplate
Overflatebehandling	Lakkert
Overflatefinish	Matt
Farge	Antrasittgrå

Emballasjemål og vekt

Emballasjens høyde (m)	1,610
Emballasjens bredde (m)	0,460
Emballasjens lengde (m)	0,410
Bruttovekt (kg)	35,500

Annet

Type oppheng	Justerbare opphengsbeslag med veggskinne
Åpnemekanisme	Push-to-open

VEDLIKEHOLDSRÅD

For at møbelet skal holde lenge, er det viktig at du tar vare på det. Møblene våre er produsert i materialer som gir god fuktbestandighet, men de må likevel ikke utsettes for vann unødig. Du må alltid tørke bort vann som har havnet på møbelet. Rengjøring av Hafas møbler gjøres enkelt med en fuktig klut. Du kan eventuelt bruke litt vanlig, miljøvennlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå å bruke rengjøringsmidler og produkter som inneholder slipemidler, syrer, ammoniakk, aceton eller andre kjemikalier (for eksempel skurepulver, hårspray, hårfarge, blekemiddel, hårfjerningsmiddel, neglelakkfjerner og lignende). Hvis noe av dette havner på møbelet, bør det umiddelbart fjernes for å unngå skader. Ikke bruk skarpt verktøy i nærheten av møbelet da du kan skade møbelets overflate.