



Nemt og enkelt
Det røde stik kan kun
anvendes til din
Quooker-beholder

Energifordeler med digital styring

Vi har gjort det nemt for dig

I nogle køkkener er el-installationen ikke forberedt til montering af både en Quooker og en opvaskemaskine. Det betyder, at der vil opstå et for højt forbrug på den specifikke sikringsgruppe. Det klares med vores energifordeler, hvor det er muligt tappe kogende vand fra Quooker-hanen, imens opvaskemaskinen er tændt.

Brugervenligt design

Nem og brugervenlig med farveinddelte stik. Rød til Quooker-beholder, blå til CUBE og grå til alle andre.

Spænding: 250 V

Strøm: 13 A

Mål: 30 x 5 cm

Pris: 729 kr.

Derfor

Når opvaskemaskinen kræver meget strøm, sikrer et signal fra energifordeleren, at Quooker-beholderen stopper opvarmning, indtil at opvaskemaskinen igen bruger mindre strøm.

Så let er det

Tilslut din Quooker-beholder til det røde stik, anvend det blå til CUBE og det grå til opvaskemaskinen (eller andet). Det røde stik kan KUN anvendes til din Quooker-beholder.

- Muliggør tilkobling af en Quooker-beholder samt opvaske-/vaskemaskine på samme sikringsgruppe
- Ved flere apparater på samme stikkontakt/sikringsgruppe undgås at sikringer springer
- Sikrer at varmelegemet på beholderen ikke er aktivt samtidig med opvaskemaskinen

Quooker®