

Datablad

Danfoss Link™ RS - Rumtermostat

Anvendelse



Danfoss Link™ RS - Rumtermostat er en elektronisk rumføler til måling af rumtemperaturen. Rumtermostaten fungerer enten som en fjernføler til living connect termostaten eller som en rumføler til Danfoss Link gulvvarmemaster.

Danfoss Link™ RS - Rumtermostat er udstyret med en indbygget temperaturføler, som måler den omgivende temperatur. Den gør, at du kan kontrollere opvarmningen på baggrund af rumtemperaturen i det rum, den er installeret i. Med Danfoss Link™ RS kan du også justere den ønskede temperatur.

Rumføleren er en del af Danfoss Link™-systemet, der anvendes til trådløs styring af varmesystemer i beboelsejendomme og i mindre erhvervsjendomme.

Bestilling

Produkt	VVS-nr.	Best.nr.
Danfoss Link™ RS - Rumtermostat	40 3221.880	014G0158

Tekniske data

Batteri	2 x 1,5V AA alkaline
Batteriets levetid	Op til 4-5 år
Baggrundsbelysning	Hvid LED
Batteriniveau	Vises på displayet
Omgivelsestemperatur	0° til +40° C
Transmissionsfrekvens	868,42 MHz
Signalrækkevidde i gennemsnitlig bygning	Op til 30 m
Sendestyrke	Maks. 1 mW
IP-klasse	21
Mål	76 mm x 76 mm x 23 mm

Danfoss A/S
Salg Danmark
Jegstrupvej 3
8361 Hasselager
Telefon: 8948 9111
Telefax: 8948 9311
Email: danfossdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
